Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922) 49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58 Иваново (4932)77-34-06 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

https://asp.nt-rt.ru || apu@nt-rt.ru

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сыктывкар (8212)25-95-17 Сургут (3462)77-98-35 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 юмень (3452)66-21-18 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Руководство пользователя

REF A11152701

STERRADTM 100NX

Стерилизатор с технологией ALLClear™





Содержание

Глава 1. Введение	1
Как пользоваться ланным руковолством	1
Назначение устройства	1
Процесс стерилизации STERRAD	
Если у вас есть вопросы	2
	2
1 лава 2. Информация по оезопасности	
Предупреждения, предостережения и примечания	3
Символы на стерилизаторе и в настоящем руководстве	4
Личная безопасность и оказание первой помощи	6
Средства индивидуальной защиты	9
Обращение с кассетой	
Безопасность устройства	
Глава 3. Подготовка стерилизуемых объектов	
Требования к массе стерилизуемых объектов	
Циклы и материалы	
Рекомендованные материалы	
Термопласты	
Термоэластопласты	
Термореактивные эластомеры	
Стекло	
Металл	
Предметы, запрещенные к обработке	
Нельзя обрабатывать в цикле EXPRESS	29
Нельзя обрабатывать в цикле DUO	29
Руководство по подготовке предметов к стерилизации	29
Очистка, промывка и сушка	29
Упаковка и загрузка	31
Лотки для инструментов	
Коврики для лотков	
Тип упаковочного материала	32
Загрузка	33
Химические индикаторы	34
Особые указания для гибких эндоскопов	34

Глава 4. Работа с устройством	
Перед началом работы	
Запуск и прогрев	
Вход	38
Ввод данных о загруженных предметах	39
Ввод данных о загруженных предметах	39
Установка кассеты	42
Загрузка камеры	
Выбор цикла	
Информация о цикле	
Функции	51
Биологические индикаторы	51
Биологический индикатор STERRAD CYCLESURE 24	52
Биологический индикатор STERRAD VELOCITY	52
Запуск цикла	53
ALLClear Technology	56
Отключение ALLClear Technology	57
Цикл выполняется	58
Отмена цикла	59
Цикл завершен	61
Обработка стерилизованных объектов	62
Осмотр химических индикаторов	63
Обработка биологических индикаторов	63
Интерпретация результатов биологических индикаторов	63
Биологический индикатор STERRAD CYCLESURE 24	63
Биологический индикатор STERRAD VELOCITY	64
Глава 5. Устранение неисправностей	67
Проведение диагностики	67
Таблица системных сообщений	68
Сообщения о температуре	68
Проконсультируйтесь с представителем компании ASP	76
Глава 6. Обзор стерилизатора	77
Тиклы стерилизатора	
Характеристики стерилизатора.	
Кассета	79
Коробка для утилизации кассеты	
Сенсорный экран и динамик	
Камера	
Принтер	
Ввод данных на сенсорном экране	83

Глава 7. Обслуживание	85
Автоматическое обслуживание	
Автоматическая настройка лампы	
Ручное обслуживание	
Утилизация кассет	86
Извлечение коробки для утилизации кассет	
Замена бумаги для принтера	88
Чистка внешней поверхности стерилизатора	90
Чистка линзы монитора пероксида водорода	
Передача данных при помощи флеш-карты	92
Перезапуск системы	93
Утилизация стерилизатора	93
Глава 8. Отчеты и файлы	95
Просмотр отчетов	
История цикла	
Распечатанные отчеты	
Сокрашенный отчет	
Параметрический отчет	
Полный отчет	
	00
1 лава 9. уровни доступа и задачи руководителя	
Ибзор	
Уровни доступа	
Меню Дополнительные утилиты	
установка даты и времени	
Дату установить	
Время установить	
Временная зона	
Формат даты	
Формат времени	
Конфигурация системы	
Параметр «Контроль доступа»	
Независимая система мониторинга (нсти)	
Единицы вакуума	
параметр «ввод данных стерилизуемых объектов»	IU5
параметр «удаление загрузки» Перемотр «Едокиот»	IU5
	IUO 10E
Автоматическая отправка сетевых фаилов	

БИ-уведомление	
Громкость сигнала	
Подсветка сохраняется	
Выбор языка	
Настройки стерилизатора	
Настройки принтера	
Настройки передачи	
Отмена/Готово	
Администрирование пользователя	109
Добавить пользователя	110
Изменить данные пользователя	111
Загрузить данные пользователя	
Функции кассеты	
Утилизация кассеты	115
Очистка от пероксида	116
Сеть	117
Диагностика	118
Диагностические тесты	119
Функции технического обслуживания	120
Управление файлами	
Калибровочные файлы	
Файлы диагностики	
Загрузить файл	
Входная/выходная дверца	122
Параметры продукта	122
Приложение А. Спецификации стерилизатора	125
Приложение В. Расходные материалы, вспомогательные принадлежности и дополнительные компоне	енты129
Приложение С. Справочное руководство по подключению к пользовательской сети	133
Раздел 1. Интерфейс цифровой передачи (DTI)	134
Спецификации сетевого соединения	
Напоминания о защите	
Для больниц и медицинских учреждений	
Если у вас есть вопросы	

Экран «Н		
	Частройка сети»	137
' Реж	им конфигурации	138
Имя	хоста	138
IP-a	црес	139
Mac	" ка подсети	139
Шлк)3	139
Пер	вичный DNS	139
Втор	оичный DNS	140
Имя	домена	140
Имя	ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	140
Пар	ОЛЬ	14
Имя	общей папки	14
14	ПК/сервера	14
ИМЯ		
Настрой Раздел 3. Раздел 4.	ка системной сети Ручная сетевая передача файла Утилиты устранения неисправностей	147 147 149
Настрой Раздел 3. Раздел 4. Раздел 5.	ка системной сети Ручная сетевая передача файла Утилиты устранения неисправностей Таблица сетевых сообщений	147 147 149 151
Настрой Раздел 3. Раздел 4. Раздел 5. Раздел 6.	ка системной сети Ручная сетевая передача файла Утилиты устранения неисправностей Таблица сетевых сообщений Проверка сетевого соединения	147 147 149 151
Настрой Раздел 3. Раздел 4. Раздел 5. Раздел 6.	ка системной сети Ручная сетевая передача файла Утилиты устранения неисправностей Таблица сетевых сообщений Проверка сетевого соединения	147 147 149 151 155
Настрой Раздел 3. Раздел 4. Раздел 5. Раздел 6.	ка системной сети Ручная сетевая передача файла Утилиты устранения неисправностей Таблица сетевых сообщений Проверка сетевого соединения	147 147 149 151 155
Настрой Раздел 3. Раздел 4. Раздел 5. Раздел 6. А. По Б. Вр на м	ка системной сети Ручная сетевая передача файла Утилиты устранения неисправностей Таблица сетевых сообщений Проверка сетевого соединения одготовка удаленного хост-компьютера к ping-тесту ременное отключение системы безопасности Windows	147 147 147 151 155 155
Настрой Раздел 3. Раздел 4. Раздел 5. Раздел 6. А. По Б. Вр на у, В. По	ка системной сети Ручная сетевая передача файла Утилиты устранения неисправностей Таблица сетевых сообщений Проверка сетевого соединения	147 147 147 147 151 155 155 155
Настрой Раздел 3. Раздел 4. Раздел 5. Раздел 5. А.По Б.Вр на у, В.Пр	іка системной сети Ручная сетевая передача файла Утилиты устранения неисправностей Таблица сетевых сообщений Проверка сетевого соединения одготовка удаленного хост-компьютера к ping-тесту ременное отключение системы безопасности Windows даленном хост-компьютере роведение ping-теста со стерилизатора	147 147 147 147 151 155 155 155 155 155
Настрой Раздел 3. Раздел 4. Раздел 5. Раздел 6. А. По Б. Вр на у, В. Пр Г. Пе Л. По	ка системной сети Ручная сетевая передача файла Утилиты устранения неисправностей Таблица сетевых сообщений Проверка сетевого соединения	14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Глава 1.

Введение

Как пользоваться данным руководством

Если вы оператор стерилизатора STERRAD 100NX, **вам следует прочитать** главы «Введение» (глава 1), «Информация по безопасности» (глава 2), «Подготовка стерилизуемых объектов» (глава 3) и «Работа с устройством» (глава 4) перед началом работы со стерилизатором. В текущей главе «Введение» описываются характеристики и детали стерилизатора. В главе «Информация по безопасности» рассматриваются вопросы личной безопасности и оказание первой помощи, а также информации о безопасности устройства. В главе «Подготовка стерилизуемых объектов» объясняется, как следует подготавливать и упаковывать инструменты для обработки. В главе «Работа с устройством» объясняется, как работать со стерилизатором и получать оптимальные результаты.

Если вы администратор стерилизатора STERRAD 100NX, вам следует прочитать руководство пользователя целиком и уделить особое внимание главе «Уровни доступа и задачи руководителя». В этой главе описываются задачи и опции, доступные только для уровня доступа «Уровень руководителя».

Назначение устройства

Система стерилизации STERRAD 100NX — это низкотемпературный стерилизатор общего назначения, использующий процесс STERRAD 100NX для инактивации микроорганизмов в различных медицинских изделиях и хирургических инструментах.

При использовании в соответствии с инструкциями данного руководства пользователя система стерилизации STERRAD 100NX позволяет стерилизовать как металлические, так и неметаллические изделия при низкой температуре. Ознакомьтесь с разделом «Как определить, что можно стерилизовать в стерилизаторе STERRAD 100NX» в главе «Подготовка стерилизуемых объектов» (глава 3), а также с информацией о цикле, чтобы убедиться в соблюдении инструкций по обработке объектов для цикла каждого типа.

Процесс стерилизации STERRAD

Стерилизатор STERRAD 100NX позволяет стерилизовать медицинские приборы путем диффузии паров пероксида водорода в камеру с последующим электромагнитным возбуждением молекул пероксида водорода до состояния низкотемпературной плазмы. Комбинированное использование паров пероксида водорода и плазмы обеспечивает безопасную и быструю стерилизацию медицинских инструментов и материалов, не оставляя токсичных отходов. Все стадии цикла стерилизации проходят в сухой среде при низкой температуре; таким образом, в ходе цикла не повреждаются совместимые инструменты, чувствительные к высокой температуре и влажности.

Стерилизатор STERRAD 100NX предназначен для стерилизации металлических и неметаллических изделий, а также для стерилизации инструментов с труднодоступными местами (с затрудненной диффузией), например шарниров щипцов. Дополнительная информация о безопасности устройства представлена в главе «Информация по безопасности» (глава 2).

Стерилизатор неизменно обеспечивает гарантированный уровень стерильности (SAL) 10⁻⁶, соответствующий определению Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (U.S. Food and Drug Administration, FDA) и международным стандартам, и подходит для клинического применения со всеми допустимыми материалами в пределах заявленных ограничений для материалов и конфигураций при условии использования в соответствии с инструкциями настоящего Руководства пользователя.

Глава 2.

Информация по безопасности

Обеспечение вашей безопасность является приоритетной задачей компании Advanced Sterilization Products, Inc. (ASP). В данной главе представлена информация о безопасном использовании стерилизатора STERRAD 100NX. **Перед началом работы со стерилизатором вам следует прочесть и понять информацию о безопасности, представленную в данной главе.** Всегда обращайте внимание на предостережения, предупреждения и примечания в тексте данного руководства пользователя. Данная информация предназначена для обеспечения вашей безопасности и получения максимальной пользы от безопасной работы системы стерилизации STERRAD 100NX.

Предупреждения, предостережения и примечания

Предупреждения и предостережения сопровождаются символами, окруженными треугольником или кружком, и напечатаны жирным шрифтом. Предупреждения указывают на события или состояния, которые могут привести к серьезной травме или смерти. Предостережения (с пометкой «Внимание!») указывают на события или состояния, которые могут привести к серьезному повреждению оборудования.

 Примечания напечатаны курсивом, перед словом «Примечание» поставлена галочка. Примечания содержат особую информацию о правильном использовании и обслуживании стерилизатора.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Фотографии и графические изображения стерилизатора, окон и распечаток приведены только для справочных целей. Ваш стерилизатор может выглядеть иначе или выдавать другие окна и/или печатные сообщения.

Символы на стерилизаторе и в настоящем руководстве



Присутствуют горячие поверхности. Не прикасаться без защитных средств.



Используйте средства индивидуальной защиты.



Присутствует едкое химическое вещество. Используйте индивидуальные средства защиты.



Присутствует окисляющее химическое вещество. Избегайте воздействия, контакта или проглатывания. Используйте индивидуальные средства защиты.



Присутствует токсичное химическое вещество. Избегайте воздействия, контакта или проглатывания.



Опасность воздействия ультрафиолетового (УФ) света. Не смотрите на свет без УФ-защиты для глаз.



Опасность высокого напряжения.



Вкл./выкл.



Переменный ток.



Символ утилизации отходов электрического и электронного оборудования (WEEE).



Номер по каталогу. Уникальный номер устройства по каталогу.



Серийный номер. Уникальный серийный номер устройства.



RCM. Указывает на соответствие нормативным требованиям Американской ассоциации производителей композитов (ACMA).



Производитель. Далее указываются наименование и адрес производителя.

Дата изготовления. Указывает на дату производства медицинского изделия.



Уполномоченный представитель в Европейском сообществе. Рядом с этим символом указываются наименование и адрес уполномоченного представителя в Европейском сообществе.



Дата истечения срока годности. Указывает на дату, после которой изделие не должно использоваться.



Код партии. Указывает на номер партии производителя для идентификации партии или лота.

i

См. инструкции по применению. Указывает на необходимость обратиться к инструкции по эксплуатации до начала использования изделия.

неосторожном обращении может быть повреждено или разбито. Этой стороной вверх. Указывает положение, в котором упаковка

Осторожно, стекло. Указывает на медицинское изделие, которое при



Маркировка СЕ. Подтверждает соответствие изделия стандартам

продаж внутри Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).

должна находиться во время хранения и транспортировки.





USB. Порт связи универсальной последовательной шины.

Личная безопасность и оказание первой помощи



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЕДКИМ ВЕЩЕСТВОМ.

Концентрированный пероксид водорода обладает разъедающим воздействием при контакте с кожей, глазами, носом, горлом, легкими и желудочно-кишечным трактом. Всегда надевайте перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила при извлечении предметов из стерилизатора после отмены цикла или при обнаружении влаги на загруженных инструментах после завершенного цикла.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОКИСЛИТЕЛЕМ.

Пероксид водорода — это сильный окислитель, способный привести к возгоранию, взрыванию или повреждению контейнера. Избегайте контакта пероксида водорода с органическими материалами, включая бумагу, хлопок, дерево или смазочные материалы. Не используйте и не храните вблизи от источника тепла или открытого огня. При попадании пероксида водорода на обувь, одежду или другие воспламеняющиеся материалы их следует незамедлительно и тщательно промыть водой для исключения риска возгорания. В случае возгорания для тушения используйте только воду.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК ТРАВМЫ ГЛАЗ.

Прямой контакт пероксида водорода с глазами может привести к необратимому повреждению тканей. В случае контакта с глазами промойте открытые глаза большим количеством воды в течение не менее 15–20 минут. Снимите контактные линзы при наличии и затем продолжите промывать глаза. Проконсультируйтесь с врачом сразу после промывания глаз.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ КОЖИ.

Прямой контакт пероксида водорода с кожей может привести к тяжелому раздражению. При работе с новыми, использованными или извлеченными кассетами, предметами после отмененного цикла или предметами, на которых после завершенного цикла присутствует влага, надевайте перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. При попадании на одежду сразу снимите ее и тщательно промойте водой во избежание риска возгорания, а затем постирайте перед повторным использованием.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК РАЗДРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ.

Вдыхание частиц пероксида водорода может привести к тяжелому раздражению легких, горла и носа. При вдыхании выведите пострадавшего на свежий воздух. Если пострадавший не дышит, обратитесь за врачебной помощью или вызовите скорую помощь, затем выполните искусственное дыхание, предпочтительно по возможности — рот-в-рот. Незамедлительно проконсультируйтесь с врачом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА ТОКСИЧЕН.

Проглатывание пероксида водорода может представлять угрозу для жизни. При проглатывании незамедлительно обратитесь в токсикологический центр или к врачу за лечебной консультацией. Дайте пострадавшему выпить большое количество воды, если он в состоянии глотать. Не давайте ничего через рот человеку, находящемуся в бессознательном состоянии. Не вызывайте рвоту, если вы не получили такую рекомендацию в токсикологическом центре или от врача.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! НАГРЕВАЮЩИЕСЯ ПОВЕРХНОСТИ СТЕРИЛИЗАТОРА.

В конце цикла внутренняя часть стерилизатора может быть горячей. Не прикасайтесь ко внутренним поверхностям камеры или двери руками в перчатках или без них. Дайте стерилизатору остыть, прежде чем касаться его внутренних поверхностей.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ.

Датчик уровня пероксида водорода использует источник ультрафиолетового излучения, расположенный внутри камеры за дверью. Во избежание травмы глаз не смотрите прямо на источник ультрафиолетового излучения в течение длительного промежутка времени.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА.

Если на загруженных в стерилизатор изделиях виден белый осадок, возможно, это осадок пероксида водорода. Стерилизуемые объекты потребуется обработать повторно, чтобы предотвратить нанесение потенциальных травм пациенту. В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации. Количество белого осадка можно свести к минимуму путем регулярного проведения планового технического обслуживания (ПТО) вашей системы. Система проинформирует вас о сроках проведения планового технического обслуживания. Своевременно планируйте сервисное обслуживание.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК ЗАТРУДНЕННОГО ДЫХАНИЯ.

В редких случаях выходной фильтр вакуумного насоса может преждевременно выйти из строя. Если плановое техническое обслуживание не будет проводиться надлежащим образом, выхлопной фильтр вакуумного насоса может засориться и его эффективность снизится. В этом случае вы можете увидеть водяную пыль или, как описывают некоторые пользователи, «туман» или «дым» в помещении, где работает стерилизатор. Химический состав этой пыли в основном включает взвешенное в воздухе минеральное масло со следами других компонентов. Теоретически контакт с масляной пылью может представлять опасность для людей с определенными респираторными заболеваниями, включая астму; они должны принять специальные меры предосторожности во избежание контакта с пылью. В данном случае персонал должен покинуть комнату и прекратить использование системы STERRAD до восстановления ее работоспособности. Персоналу не рекомендуется работать в помещении до исчезновения водяной пыли.

Внимание! Все стерилизаторы STERRAD следует использовать и устанавливать в хорошо проветриваемом помещении (обмен воздуха не менее 10 объемов помещения в час).

Средства индивидуальной защиты



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА.

В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации.

Обращение с кассетой



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА.

Не извлекайте использованные кассеты из коробки для сбора кассет. Утилизируйте закрытую коробку для сбора кассет в соответствии с региональными правилами обращения с отходами. Кассеты с неиспользованным пероксидом водорода являются опасными отходами, согласно определению Управления по охране окружающей среды США, и их утилизация должна осуществляться соответствующим образом. При необходимости работы с использованной кассетой наденьте перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. Не прикасайтесь перчатками к лицу или глазам.

Безопасность устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕРИЛИЗАТОРА.

Стерилизатор STERRAD 100NX не следует использовать совместно с другими устройствами.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! УЗНАЙТЕ, ЧТО МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ.

Перед обработкой любого изделия в стерилизаторе STERRAD 100NX обязательно выясните, как процесс стерилизации STERRAD повлияет на это изделие. Прочтите, усвойте и в дальнейшем следуйте инструкциям производителя медицинского изделия. В данном руководстве перечислены определенные типы предметов и материалов, которые могут быть безопасно обработаны при выборе определенных циклов. Убедитесь, что вы понимаете параметры каждого типа цикла перед обработкой предметов. Данное руководство не заменяет инструкций производителя медицинского изделия. Если у вас есть вопросы или сомнения относительно материалов, из которых изготовлено ваше изделие, свяжитесь с производителем медицинского изделия или представителем компании ASP по работе с клиентами, чтобы получить дополнительную информацию.



ВНИМАНИЕ! РИСК НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Неправильная обработка может ограничить нашу ответственность в случае повреждения обработанных инструментов. Кроме того, неправильная обработка может нарушить гарантию на ваши инструменты.



ВНИМАНИЕ! РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕРИЛИЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ — МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ.

Металлические предметы не должны контактировать со стенками камеры, дверцами или электродом. Контакт со стенками, дверцами или электродом может привести к повреждению стерилизатора или металлических предметов.



ВНИМАНИЕ! РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕРИЛИЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ — ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ КОЛПАЧКИ.

Убедитесь, что вентиляционные колпачки расположены согласно инструкциям производителя. Вентиляционные колпачки предназначены для предотвращения повреждения гибких эндоскопов при обработке вакуумом вне зависимости от используемого стерилизующего вещества.



ВНИМАНИЕ! РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕРИЛИЗУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ — ПОГРУЖНЫЕ КОЛПАЧКИ.

Перед обработкой изделия в стерилизаторе необходимо снять с него водонепроницаемые погружные колпачки (при наличии). Если не снять погружной колпачок перед обработкой изделия в стерилизаторе STERRAD 100NX, он повредит гибкий эндоскоп в результате отсутствия надлежащей вентиляции.



ВНИМАНИЕ! УЗНАЙТЕ, ЧТО МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ,— ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ.

Перед обработкой гибких эндоскопов в стерилизаторе STERRAD 100NX следует прочесть, усвоить и в дальнейшем следовать инструкции по эксплуатации производителя медицинского изделия по обработке конкретного эндоскопа. Свяжитесь с производителем медицинского изделия, чтобы получить дополнительную информацию о том, что можно подвергать обработке в стерилизаторе STERRAD 100NX.



ВНИМАНИЕ! РАДИОЧАСТОТНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ.

Переносные и мобильные устройства с радиосвязью могут повлиять на медицинское электрическое оборудование.

Руководство и декларация — электромагнитное излучение

Стерилизатор STERRAD 100NX предназначен для использования в указанной ниже электромагнитной среде. Убедитесь, что он используется в указанной среде.

Излучения	Описание	Уровень соответствия IEC 60601-1-2	Электромагнитная среда — руководство
EN 55011 (CISPR 11)	Испускаемое излучение	Группа I, класс А	Стерилизатор STERRAD 100NX использует радиочастотную энергию только для внутренних функций. Поэтому уровень его радиочастотного излучения очень низкий и практически не вызывает помех в работе расположенного рядом электронного оборудования.
EN 55011 (CISPR 11)	Кондуктивное излучение	Группа I, класс А	Стерилизатор STERRAD 100NX подходит для использования в любых помещениях, кроме жилых, а также помещениях, напрямую подключенных к низковольтной коммунальной электросети, обеспечивающей энергию для бытового использования.
EN 61000-3-2	Излучение гармоничес- ких токов	Класс А	Уровень излучения гармонических токов в системе низкий и практически не вызывает помех в работе другого оборудования.

Излучения	Описание	Уровень соответствия IEC 60601-1-2	Электромагнитная среда — руководство
EN 61000-3-3	Колебания напряжения и мерцание освещения	Pst ≤ 1,0 Plt ≤ 0,65 dc ≤ 3,3 % dmax ≤ 4,0 %	Колебания напряжения в системе никак не влияют на мерцание в системе освещения. Обязательно использование отдельной сети питания.

Помехоустойчи- вость	Описание	Уровень соответствия IEC 60601-1-2	Электромагнитная среда — руководство
IEC 61000-4-2	Электростатиче- ский разряд	2, 4, 6 и 8 кВ (±) контактный разряд 2, 4, 8 и 15 кВ (±) воздушный разряд	Материалы, генерирующие статические разряды, не должны использоваться вблизи системы. Если на систему воздействует электростатический разряд, может потребоваться выключить и снова включить питание.
IEC 61000-4-3	Радиочастотное электромагнитное поле с амплитудной модуляцией	От 80 Мгц до 2,7 Ггц 3 В/м 80 % АМ 1 кГц	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При нахождении радио- или беспроводных приборов на расстоянии от системы 1 м (3,3 фута) или менее их эксплуатация должна быть ограничена.

Помехоустойчи- вость	Описание	Уровень соответствия IEC 60601-1-2	Электромагнитная среда — руководство
IEC 61000-4-3	Бесконтактное поле, излучаемое беспроводными передатчиками	385 Мгц: 27 В/м при 18 Гц при импульсной модуляции; 450 Мгц: 28 В/м при частотной модуляции; 710, 745, 780 Мгц: 9 В/м при 217 Гц при импульсной модуляции; 810, 870, 930 Мгц: 28 В/м при 18 Гц импульсной модуляции; 1720, 1845, 1970 Мгц: 28 В/м при 217 Гц импульсной модуляции; 2450 Мгц: 28 В/м при 217 Гц импульсной модуляции; 5240, 5500, 5785 Мгц: 9 В/м при 217 Гц импульсной модуляции	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При нахождении радио- или беспроводных приборов на расстоянии от системы 1 м (3,3 фута) или менее их эксплуатация должна быть ограничена.
IEC 61000-4-4	Быстрые переходные процессы	± 2,0 кВ сеть перем./пост. тока ± 1,0 кВ, контрольные и сигнальные линии	Качество подачи питания от сети должно соответствовать подаваемому в стандартных медицинских учреждениях и больницах.

Помехоустойчи- вость	Описание	Уровень соответствия IEC 60601-1-2	Электромагнитная среда — руководство
IEC 61000-4-5	Броски напряжения	0,5 и 1 кВ межфазное (DM) 0,5, 1 и 2 кВ межфазное (CM) 5 бросков/ напряжение/ полярность при 0°, 90° и 270°	Качество подачи питания от сети должно соответствовать подаваемому в стандартных медицинских учреждениях и больницах.
IEC 61000-4-6	Общий режим радиочастотных помех	0,150–80 Мгц 3 В среднекв. ** (6 В среднекв. в диапазоне ISM и на любительских радиочастотах) 80 % AM 1 кГц	Качество подачи питания от сети должно соответствовать подаваемому в стандартных медицинских учреждениях и больницах.
IEC 61000-4-8	Магнитное поле промышленной частоты	30 А/м (для полей 50 Гц и 60 Гц)	Оборудование, работающее на высоких токах, не рекомендуется размещать вблизи системы.
IEC 61000-4-11	Падения и прерывания напряжения	70 % от Uном. 25 циклов при 0°	Качество подачи питания от сети должно соответствовать подаваемому в стандартных медицинских учреждениях и больницах.

Система соответствует Директиве по радиооборудованию (RED) 2014/53/EU.

Система имеет идентификационный номер Федеральной комиссии по связи (FCC ID): AXJ100NXRFID, FCC ID: AXJ02532480 или FCC ID: AXJ02532481

Система имеет сертификационный номер Министерства промышленности Канады (IC): 10207А-100NXRFID, сертификационный номер IC: 10207А-02532480 или сертификационный номер IC: 10207А-02532481



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! (ЧАСТЬ 15.21) РИСК НЕСООТВЕТСТВИЯ.

Изменения или модификации, внесенные без разрешения компании Advanced Sterilization Products, Inc. могут лишить пользователя возможности работать с оборудованием. Производитель не несет ответственности за радио- или телевизионные помехи, вызванные несанкционированным изменением данного оборудования.

Правила FCC и нормативная информация Министерства промышленности Канады (IC)

Заявление о соответствии (часть 15.19)

Оборудование соответствует части 15 правил FCC. Работа осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не может создавать вредных помех и (2) данное устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе.

Заявление о соответствии (часть 15.105(b))

Примечание. Данное оборудование было протестировано и соответствует нормам для цифрового устройства класса А согласно части 15 правил FCC. Данные нормы разработаны, чтобы обеспечить необходимую защиту от вредных помех при работе оборудования в коммерческой среде. Данное оборудование производит, использует и может излучать радиочастотную энергию и в случае установки и использования не в соответствии с инструкцией по эксплуатации может вызывать вредные помехи радиосвязи. Работа данного оборудования в жилой зоне может привести к возникновению вредных помех, в этом случае пользователь должен будет откорректировать помехи за свой счет.

Данное устройство соответствует безлицензионным техническим условиям радиостандарта (RSS) Министерства промышленности Канады (IC).

Работа осуществляется при соблюдении следующих двух условий: (1) данное устройство не может создавать вредных помех и (2) данное устройство должно принимать любые полученные помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе устройства.

Примечание для цифрового устройства класса A CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A) Заявление о радиочастотном излучении

Данное оборудование соответствует нормам радиоизлучения FCC/IC, установленным для работы портативных передающих устройств в контролируемой среде. Конечные пользователи должны следовать специальным рабочим инструкциям, чтобы обеспечить соответствие нормам радиочастотного излучения.

Оборудование следует использовать только при пространственном разносе между антенной и человеком не менее 20 см.

Данный передатчик не должен быть расположен рядом или работать одновременно с другой антенной или передатчиком.

Любые изменения или модификации, внесенные без разрешения лиц, ответственных за соответствие, могут лишить пользователя возможности работать с оборудованием. Глава 3.

Подготовка стерилизуемых объектов

Стерилизатор STERRAD 100NX разработан для стерилизации металлических и неметаллических медицинских изделий при низкой температуре. Процесс стерилизации STERRAD — это многофазный процесс стерилизации с использованием комбинированного воздействия пара и плазмы пероксида водорода для безопасной стерилизации медицинских инструментов и материалов без токсичного осадка. Поскольку цикл проходит в сухой среде при низкой температуре, он особенно подходит для инструментов, чувствительных к высокой температуре и влажности.



ВНИМАНИЕ! УЗНАЙТЕ, ЧТО МОЖНО ОБРАБАТЫВАТЬ.

Перед обработкой предметов в стерилизаторе убедитесь, что вам известно, как процесс стерилизации STERRAD повлияет на предмет. При планировании загрузки общая масса загружаемых предметов для стерилизации не должна превышать требования к загрузке для соответствующего цикла. Если у вас есть вопросы или сомнения относительно материалов, из которых изготовлено ваше изделие, свяжитесь с производителем медицинского изделия или представителем компании ASP по работе с клиентами, чтобы получить дополнительную информацию.



ВНИМАНИЕ! РИСК НАРУШЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

Неправильная обработка может ограничить нашу ответственность в случае повреждения обработанных инструментов. Кроме того, неправильная обработка может нарушить гарантию на ваши инструменты.

Требования к массе стерилизуемых объектов

Масса стерилизуемых предметов должна соответствовать массе, использованной при валидации процессов стерилизатора. Данная масса указана в соответствующей таблице. Масса стерилизуемых объектов зависит от выбранного цикла и от того, используются ли обе полки.

Тип цикла	Macca	Полки
цикл STANDARD	Общая масса 9,7 кг (21,4 фунта)	1 или 2 полки
цикл FLEX	Общая масса 9,7 кг (21,4 фунта)	1 или 2 полки
цикл DUO	Общая масса 6,0 кг (13,2 фунта)	1 или 2 полки
цикл EXPRESS	Общая масса 4,9 кг (10,7 фунта)	Только нижняя полка

Цикл STANDARD

Стерилизатор STERRAD 100NX может стерилизовать инструменты, имеющие области, в которых затруднена диффузия, например шарниры щипцов и ножниц.

Цикл STANDARD стерилизатора STERRAD 100NX предназначен для обработки изделий из следующих материалов и следующих размеров.

• Одноканальные просветы из нержавеющей стали с внутренним диаметром 0,7 мм или больше и длиной 500 мм или меньше†.

† Проверка стерилизации изделий с просветами данного размера проводилась с использованием изделий, содержащих не более 10 просветов в США и 40 просветов на рынках за пределами США. Количество просветов в стерилизуемых изделиях не должно превышать утвержденное число.

Обработка трубок

Компания ASP валидировала обработку одноразовых трубок из полиэтилена и Teflon (политетрафторэтилена) для медицинского использования с размерами и циклами, перечисленными ниже. (Данные требования для трубок не были рассмотрены Управлением по контролю в сфере пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA), поскольку FDA не классифицирует трубки как медицинские изделия.)

• Трубки с внутренним диаметром 1 мм или больше и длиной 1000 мм или меньше могут быть обработаны в стерилизаторе STERRAD 100NX в рамках **цикла STANDARD***.

Цикл FLEX

Медицинские устройства, включая большинство гибких эндоскопов нижеуказанных размеров из нижеуказанных материалов, могут обрабатываться в **цикле FLEX** стерилизатора STERRAD 100NX.

- Одноканальные гибкие эндоскопы из полиэтилена и Teflon (политетрафторэтилена) с внутренним диаметром 1 мм или больше и длиной 850 мм или меньше**.
- Гибкие эндоскопы без просветов.

✓ Примечание. Не обрабатывайте больше 2 гибких эндоскопов в одной загрузке.

* Стерилизовать без дополнительных стерилизуемых объектов. Единовременно можно стерилизовать до 20 трубок.

** В ходе одного цикла стерилизации могут быть обработаны один или два гибких эндоскопа. Без дополнительных стерилизуемых объектов.

Цикл DUO

Медицинские устройства, включая различные гибкие эндоскопы со вспомогательными устройствами, такими как световодные кабели и камеры, нижеуказанных размеров из нижеуказанных материалов могут обрабатываться в **DUO цикле** STERRAD 100NX.

- Одноканальные гибкие эндоскопы из полиэтилена и Teflon (политетрафторэтилена) с внутренним диаметром 1 мм или больше и длиной 875 мм или меньше.
- Камеры.
- Световодные кабели.
- Гибкие эндоскопы без просветов.
- ✓ Примечание. Не обрабатывайте больше 2 гибких эндоскопов за один сеанс.

Цикл EXPRESS

Следующие типы медицинских изделий можно стерилизовать в **цикле EXPRESS**.

- Медицинские изделия общего назначения, требующие стерилизации поверхности или стерилизации сопряженной поверхности из титана или нержавеющей стали.
- Жесткие или полужесткие эндоскопы без просветов; например эндоскопы da Vinci.

Проверьте инструкции производителя медицинского изделия перед загрузкой предмета в стерилизатор STERRAD 100NX.

Таблица выбора цикла STERRAD 100NX

ЦИКЛ STANDART: 47 минут *

Цикл STANDARD следует выбирать для инструментов, соответствующих следующим критериям.

- Медицинские инструменты общего назначения (металлические и неметаллические, включая шарнирные изделия).
- Инструменты с одноканальными просветами из нержавеющей стали с внутренним диаметром 0,7 мм или больше и длиной 500 мм или меньше.
- Трубки с просветом из полиэтилена или материала Teflon с внутренним диаметром 1 мм или больше и длиной 1000 мм или меньше.

Наборы инструментов, которые можно стерилизовать в цикле STANDART, включают, помимо прочих, следующие.

- > Артроскоп и наборы
- лапароскопических инструментов
- > Офтальмологические инструменты
- > Инструменты для цистоскопии
- Жёсткие или полужёсткие уретероскопы
- > Камеры и световые кабели
- > Электрические аккумуляторы
- > Ортопедические дрели и пилы
- > Ультразвуковые датчики

ЦИКЛ FLEX: 42 минуты *

Цикл FLEX следует выбирать для гибких эндоскопов, соответствующих следующим критериям.

- Только одноканальные эндоскопы или эндоскопы без просветов.
- Внутренний диаметр 1 мм или больше и длина 850 мм или меньше.
- Единовременно можно обрабатывать не более 2 эндоскопов.
- Нельзя обрабатывать дополнительные предметы с эңдоскопами.
- Разместите погружные/вентиляционные колпачки гибких эндоскопов в соответствии с инструкциями производителя.

Гибкие эндоскопы, которые можно стерилизовать в цикле FLEX, включают, помимо прочих, следующие.

- > Бронхоскопы
- > Гистероскопы
- > Цистоскопы
- > Гибкие уретероскопы
- > Холедохоскопы
- > Торакоскопы
- > Интубационные фиброскопы

ЦИКЛ DUO: 60 минут *

Цикл DUO следует выбирать для инструментов, соответствующих следующим критериям.

- Одноканальные гибкие эндоскопы с внутренним диаметром 1 мм или больше и длиной 875 мм или меньше, предметы без просветов.
- Единовременно можно обрабатывать не более 2 эндоскопов со световыми кабелями.
- Разместите погружные/вентиляционные колпачки гибких эндоскопов в соответствии с инструкциями производителя.
- Сопутствующие световые кабели и камеры.

Гибкие эндоскопы и вспомогательные принадлежности, которые можно стерилизовать в цикле DUO, включают, помимо прочих, следующие.

- > Бронхоскопы
- > Гистероскопы
- > Цистоскопы
- > Гибкие уретероскопы
- > Холедохоскопы
- > Торакоскопы
- > Интубационные фиброскопы
- > Световые кабели
- > Камеры

ЦИКЛ EXPRESS: 24 минуты *

Цикл EXPRESS следует выбирать для инструментов, соответствующих следующим критериям.

- Медицинские изделия общего назначения, требующие стерилизации поверхности, или подлежащие стерилизации инструменты с шарнирными поверхностями из нержавеющей стали и титана.
- Предметы, которые НЕЛЬЗЯ обрабатывать в цикле EXPRESS.
- Предметы из нейлона, полиуретана или
- полимера Kraton.
- Предметы с сопряженными/шарнирными поверхностями из полимеров Delrin, Ultem, Radel или анодированного алюминия.

Инструменты, которые можно стерилизовать в цикле EXPRESS, включают, помимо прочих, следующие.

- > Эндоскопы da Vinci
- > Жёсткие или полужёсткие эндоскопы без просветов
- >Хирургические инструменты общего назначения
- без просветов
- > Электрические аккумуляторы
- > Офтальмологические инструменты без просветов
- > Ультразвуковые датчики

* Указано приблизительное время цикла. Применение технологии ALLClear™ Technology может увеличить время процедуры приблизительно на 5 минут.





* В одном цикле можно обрабатывать только один одноканальный гибкий эндоскоп с силиконовым ковриком или без него. Без дополнительных стерилизуемых объектов (только для FLEX цикла).

Перед обработкой любого эндоскопа в стерилизаторе STERRAD 100NX важно следовать инструкции производителя медицинского изделия.

Миллиметры Дюймь Калибр по шк Шарьера (Фр Калибр 0,667 0,833 0,026 0,033 2,0 22 2.5 21 0,039 1,0 3,0 20 1,333 0,052 4,0 18 1,667 0,065 5,0 16 1.767 0.069 5.3 15 0,078 2,0 6,0 14 2,1 0,082 6,3 14 2.167 0.085 6,5 14 2,333 7,0 0,091 13 2,5 0,098 7,5 2.667 0.104 8,0 12 2.833 0,111 8.5 12 3,0 0,118 9,0 11 3,333 0,130 10,0 3,667 0.143 11.0 9 0,157 4,0 12,0 8 4,333 0,169 13,0 4,667 5,0 0.182 14.0 0,197 15,0 5,333 0,210 . 16,0 5,667 0.223 17,0 6,0 0,236 18,0 * Не указано.

Внутренний диаметр просвета

Обработка в стерилизаторе STERRAD 100NX одноканальных изделий из нержавеющей стали *



* Проверка стерилизации изделий с просветами данного размера проводилась с использованием изделий, содержащих не более 10 просветов в США и 40 просветов на рынках за пределами США. Количество просветов в стерилизуемых объектах не должно превышать максимально допустимое. Обработка просветов и трубок из полиэтилена и материала Teflon в стерилизаторе STERRAD 100NX *



* Заявления по данным трубкам не рассматривались Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Рекомендованные материалы

Существует большой спектр материалов и изделий, которые можно стерилизовать в данном стерилизаторе. Нижеперечисленные материалы, как правило, присутствуют в медицинских изделиях и относятся к стандартным классам материалов, используемых для изготовления медицинских изделий. После повторной стерилизации предметы, помеченные звездочкой (*), могут иметь ограниченный срок годности.

Обратитесь к представителю компании ASP за дополнительной информацией. Информацию также можно получить у производителя изделия.

Термопласты

- Этиленвинилацетат (ЭВА)
- Полимеры Kraton
- Жидкокристаллический полимер (ЖКП)
- Полиацеталь (ацетальная смола Delrin)*
- Полиамид (нейлон)*
- Поликарбонат
- Полиэфирэфиркетон (ПЭЭК)
- Полиэфиримид (полимеры ULTEM)
- Полиэтилен
- Полиметилметакрилат (ПММА)*
- Полифениленсульфон (Radel)*
- Полипропилен
- Полистирол
- Политетрафторэтилен (Teflon)

Термоэластопласты

• Santoprene

Термореактивные эластомеры

- Силикон
- Полиуретан
- ПВХ

Стекло

• Стекло

Металл

- Алюминий
- Латунь
- Золото
- Нержавеющая сталь
- Титан

Предметы, запрещенные к обработке

- Одноразовые предметы, повторная стерилизация которых не рекомендована производителем.
- Жидкости и порошки.
- Предметы и материалы, впитывающие жидкость.
- Изделия, изготовленные из материалов, содержащих целлюлозу, например изделия из хлопка, бумаги или картона, льняные изделия, полотенца с мелкоузорчатым переплетением, марлевые тампоны, а также любые изделия, содержащие древесное волокно.
- Бумажные листы для подсчета инструментов или наклейки для партий.
- Предметы с шарнирной/сопряженной нейлоновой поверхностью.
- Инструменты и изделия, которые не переносят вакуум, с пометкой «только для стерилизации гравитационным паром».
- Предметы, конструкция которых позволяет поверхностям складываться, если не используется способ для предотвращения такого складывания.
- Изделия со слепыми просветами.
- Изделия с внутренними частями, например герметичными подшипниками, которые нельзя погружать в жидкость, могут представлять трудности при чистке и не должны обрабатываться в стерилизаторе STERRAD 100NX.

- Имплантаты, производитель которых не указывает в качестве рекомендации стерилизацию в стерилизаторе STERRAD 100NX.
- Вентиляционные трубы.

Нельзя обрабатывать в цикле EXPRESS

- Предметы из нейлона нельзя обрабатывать в цикле EXPRESS.
- Предметы из полимера Kraton нельзя обрабатывать в цикле EXPRESS.
- Предметы из полиуретана нельзя обрабатывать в цикле EXPRESS.
- Предметы с сопряженными поверхностями из полимера Delrin нельзя обрабатывать в цикле EXPRESS.
- Предметы с сопряженными поверхностями из анодированного алюминия нельзя обрабатывать в цикле EXPRESS.
- Предметы с сопряженными поверхностями из полимера Radel нельзя обрабатывать в цикле EXPRESS.
- Предметы с сопряженными поверхностями из полимера Ultem нельзя обрабатывать в цикле EXPRESS.
- Предметы с просветами нельзя обрабатывать в цикле EXPRESS.

Нельзя обрабатывать в цикле DUO

• Предметы с сопряженными поверхностями из анодированного алюминия нельзя обрабатывать в цикле DUO.

Руководство по подготовке предметов к стерилизации

✓ Примечание. Все предметы следует очистить, промыть и тщательно высушить, перед тем как поместить в стерилизатор STERRAD 100NX. Загрузка влажных предметов может привести к отмене цикла.

Очистка, промывка и сушка

Очистка и стерилизация — это два отдельных процесса. Надлежащая очистка инструментов и устройств является важным и необходимым этапом перед стерилизацией.

- Все предметы, включая вспомогательные принадлежности, необходимо тщательно очистить, промыть и высушить перед загрузкой в стерилизатор.
- Внимательно осмотрите все инструменты, изделия и вспомогательные принадлежности, чтобы убедиться в их чистоте и сухости перед упаковкой. При наличии видимых загрязнений предмет необходимо повторно очистить и высушить перед стерилизацией. При наличии влаги тщательно высушите предмет перед стерилизацией.
- Внимательно осмотрите все инструменты, изделия и вспомогательные принадлежности, чтобы убедиться в отсутствии трещин или повреждений перед упаковкой. Предметы с трещинами или повреждениями следует заменить или починить перед использованием.

Примечание. Необходима периодическая внимательная проверка предметов после повторного воздействия дезинфицирующего/очищающего/ стерилизующего средства в связи с возможным повреждением под действием химических веществ.

Очистка необходима для удаления органических и неорганических загрязнений и органических остатков с оборудования. Данный процесс также удаляет с поверхности предметов большое число микроорганизмов. Затем стерилизация инактивирует все оставшиеся споры и живые микроорганизмы.

- **Проводите очистку** изделий в соответствии с инструкциями производителя медицинских изделий. Вам следует удалить всю кровь, ткани и загрязнения с предметов при помощи соответствующих чистящих средств и/или другим способом.
- <u>Тщательно промывайте</u> предметы, чтобы удалить чистящее средство или его остатки. Используйте очищенную воду соответствующего качества, не вызывающую появление пятен от жесткой воды. Если не удалить все органические материалы или чистящие средства, на изделиях может появиться светлый налет. При видимом налете следует очистить, промыть, высушить и повторно стерилизовать изделие перед использованием.
- <u>Тщательно высушивайте</u> все предметы. Допустимым методом сушки является обдувание сжатым газом через просвет, пока вся влага не выйдет из дистального конца изделия. Убедитесь, что метод, используемый для сушки изделий, соответствует инструкции по эксплуатации производителя, или свяжитесь с производителем изделия, чтобы получить информацию о подходящих безопасных методах. Необходимо удалить влагу со всех частей изделия. Во избежание отмены цикла в камеру стерилизатора можно загружать только сухие предметы.

\wedge

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖЕН КОНТАКТ С ОСТАТКАМИ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА!

Если перед обработкой инструментов в стерилизаторе STERRAD не убедиться в их абсолютной сухости, после завершения цикла на поверхности загруженных предметов могут присутствовать остатки пероксида водорода. Это может привести к контактным ожогам при прикосновении к поверхности загруженных предметов.

 Некоторые многокомпонентные многоразовые медицинские изделия, возможно, потребуется разобрать для надлежащей очистки и стерилизации. Очень важно следовать рекомендациям производителя изделия относительно очистки и стерилизации. В отсутствие специальных инструкций относительно стерилизации в системе STERRAD свяжитесь с производителем медицинского изделия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО ПРИСУТСТВИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ!

Если в загружаемых предметах содержится влага, возможна неполная стерилизация изделий или отмена цикла. В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации.

Упаковка и загрузка

Если вы решили упаковать инструменты (что настоятельно рекомендуется), надлежащее использование и подготовка лотков, пакетов и инструментов помогут свести к минимуму количество отмен цикла и положительного результата биологического индикатора (БИ) или предотвратить их возникновение в связи с проблемами со стерилизуемыми объектами. Перед загрузкой в стерилизатор все инструменты необходимо очистить, промыть и **тщательно высушить**.

В конце данной главы представлены специальные инструкции относительно загрузки и обработки гибких эндоскопов.

Лотки для инструментов

• Для использования в стерилизаторе STERRAD 100NX рекомендованы только вспомогательные принадлежности для инструментов STERRAD и лотки для инструментов APTIMAX. Данные лотки для инструментов специально разработаны для обеспечения диффузии пероксида водорода и плазмы вокруг каждого предмета.

Коврики для лотков

- В лотках для инструментов могут лежать только коврики для инструментов STERRAD или полипропиленовая стерилизационная обертка. Запрещается использовать льняные изделия, целлюлозу или любые материалы, перечисленные в разделе «Предметы, запрещенные к обработке».
- Следуйте *Инструкции по эксплуатации* ковриков для инструментов STERRAD, чтобы определить количество ковриков, которое можно использовать в камере единовременно. Не используйте в камере единовременно большее количество ковриков, чем рекомендовано.

Название цикла	Квадратных сантиметров	Квадратных дюймов
STANDARD	2250	349
FLEX	2250	349
DUO	2774	430
EXPRESS	1387	215

• Не используйте в лотках с инструментами прокладки из пеноматериалов, поскольку они могут впитывать пероксид водорода.

Тип упаковочного материала

- Используйте только полипропиленовые стерилизационные упаковочные материалы, совместимые со стерилизатором STERRAD, и пакеты Tyvek.
 Единственные имеющиеся в продаже пакеты и рулоны, утвержденные компанией ASP, — это пакеты и рулоны Tyvek с химическими индикаторами STERRAD. Это единственные пакеты и рулоны, эффективность и стабильность которых проверена компанией ASP.
- Не используйте бумажные пакеты или стерилизационную упаковку, содержащую целлюлозу или хлопок.
- Не используйте упаковочные материалы, не одобренные компанией ASP, или материалы, перечисленные в разделе «Предметы, запрещенные к обработке». В США используйте только пропиленовые обертки, утвержденные FDA.
- Аккуратно разложите детали эндоскопа в лотке, чтобы обеспечить необходимую диффузию пероксида водорода через стерилизуемые предметы.
- По возможности, разместите пакеты вертикально. Разложите их так, чтобы прозрачная сторона одного пакета смотрела на непрозрачную сторону следующего пакета. Не кладите пакеты один на другой.
- Не кладите инструменты в лотке один на другой. Не ставьте лотки один на другой. Не ставьте лотки внутрь других лотков. Не заворачивайте в упаковку инструменты в обернутом лотке.
- Если вы используете твердые контейнеры, утвержденные FDA для использования в стерилизаторе STERRAD 100NX, следуйте инструкции производителя твердого контейнера. Убедитесь, что твердые контейнеры предназначены для использования в каждом отдельном цикле стерилизации. Помните!
 - Не кладите инструменты в контейнере один на другой.
 - Не ставьте контейнеры один на другой.
 - Не ставьте контейнеры внутрь других контейнеров.
 - Не заворачивайте в упаковку инструменты в контейнере.
- Помещайте химические индикаторные полоски STERRAD в лотки и пакеты по мере необходимости.

Загрузка

• Не допускайте, чтобы предметы касались стенок стерилизационной камеры, дверцы или электрода.

Подготовка стерилизуемых объектов для циклов STANDARD и FLEX

• **STANDARD** и **FLEX** циклы стерилизатора STERRAD 100NX проверены для стерилизуемых объектов массой 4,9 кг (10,7 фунтов) на полку. При планировании загрузки общая масса загруженных для стерилизации предметов не должна превышать 9,7 кг (21,4 фунта).

Подготовка стерилизуемых объектов для цикла DUO

• Цикл **DUO** стерилизатора STERRAD 100NX проверен с общей массой загруженных предметов 6,0 кг (13,2 фунта). При планировании загрузки общая масса загруженных для стерилизации предметов не должна превышать 6,0 кг (13,2 фунта).

Подготовка стерилизуемых объектов для цикла EXPRESS

• Цикл **EXPRESS** стерилизатора STERRAD 100NX проверен с массой загруженных предметов 4,9 кг (10,7 фунта) только на нижней полке. При планировании загрузки общая масса стерилизуемых объектов не должна превышать 4,9 кг (10,7 фунта).



ВНИМАНИЕ! РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗАГРУЖЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ СТЕРИЛИЗАТОРА.

Не допускайте соприкосновения металлических предметов со стенками камеры, дверцей или электродом. Контакт со стенками, дверцей или электродом может привести к отмене цикла и/или повреждению изделия или стерилизатора. Обеспечьте расстояние не менее 25 мм (1 дюйма) между стерилизуемыми объектами и электродом.

Химические индикаторы

Химические индикаторные полоски STERRAD и химическая индикаторная лента STERRAD SEALSURE предназначены для проверки обработки загруженных предметов пероксидом водорода в стерилизаторе. Химические индикаторы не заменяют биологические индикаторы. Если вы используете химические индикаторные полоски или химическую индикаторную ленту, следуйте *Инструкции по эксплуатации* данных изделий, чтобы подготовить стерилизуемые объекты.

- Поместите химические индикаторные полоски STERRAD в лотки и пакеты Туvek или следуйте протоколу вашего учреждения.
- Закрепите все слои упаковочного материала химической индикаторной лентой STERRAD SEALSURE.
- Не используйте химические индикаторы или ленты, предназначенные для других процессов стерилизации.

Особые указания для гибких эндоскопов

Гибкие эндоскопы представляют собой чувствительные и сложные медицинские инструменты. Прочитайте инструкции производителя эндоскопа для каждого эндоскопа перед подготовкой и загрузкой в стерилизатор. Убедитесь, что вентиляционные колпачки расположены согласно инструкциям производителя. Вентиляционные колпачки предназначены для предотвращения повреждения эндоскопов при обработке вакуумом вне зависимости от используемого стерилизующего вещества. Кроме того, если вы обрабатываете гибкий эндоскоп с водонепроницаемой «погружной» крышкой, вам *необходимо снять* погружную крышку перед обработкой. Если не снять погружную крышку перед обработкой изделия, она повредит эндоскоп в связи с отсутствием надлежащей вентиляции.

Цикл FLEX. В одной загрузке может быть обработано не более 2 гибких эндоскопов с силиконовыми ковриками или без них. Не добавляйте дополнительные предметы к стерилизуемым объектам.

Цикл DUO. В одной загрузке может быть обработано не более 2 гибких эндоскопов с силиконовыми ковриками или без них. Также вы можете обработать 1 гибкий эндоскоп со световодным кабелем и камерой.



ВНИМАНИЕ! РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗАГРУЖЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ. Перед обработкой гибких эндоскопов в стерилизаторе STERRAD 100NX проконсультируйтесь с производителем медицинского устройства или представителем компании ASP по работе с клиентами. Глава 4.

Работа с устройством

Перед началом работы

Каждый раз при использовании стерилизатора STERRAD 100NX следуйте инструкциям, представленным в главе «Подготовка стерилизуемых объектов» (глава 3). Вы должны ознакомиться с информацией о подготовке стерилизуемых объектов и безопасности, представленной в данном руководстве пользователя.

Запуск и прогрев

- 1. Включите основной выключатель питания, расположенный на передней панели стерилизатора слева (если стоять к нему лицом).
- 2. Стерилизатор начнет прогреваться. Прогрев может занять до 1 часа.
- ✓ **Примечание.** Не выключайте стерилизатор во время прогрева.
 - 3. На дисплее появится сообщение «Дотроньтесь, чтобы начать», когда стерилизатор готов к использованию.



Рисунок 1. Дотроньтесь до экрана, чтобы начать.

Вход

✓ Примечание. Если ваш стерилизатор не требует входа оператора в систему, экран авторизации оператора не появляется. Перейдите к подразделу «Ввод информации о стерилизуемых объектах».

Когда вы прикоснетесь к экрану с надписью «Дотроньтесь, чтобы начать», на экране стерилизатора появится экран «Авторизация оператора».



Рисунок 2. Экран «Авторизация оператора».

1. Коснитесь поля Оператор. В поле появится курсор.

✓ Примечание. Поля «Оператор» и «Пароль» чувствительны к регистру.

- Используйте экранную клавиатуру, чтобы ввести назначенный идентификатор оператора. В качестве альтернативы пользователь может просканировать свой идентификационный значок, если предусмотрено конфигурацией.
- 3. Нажмите кнопку Enter (Ввод). Курсор переместится на поле Пароль.
- 4. Введите пароль. На экране отобразится ряд символов * вместо символов, которые вы ввели. Благодаря этому другие люди не смогут увидеть ваш пароль.
- 5. Когда пароль будет введен, нажмите кнопку **Done** (Готово).

Ввод данных о загруженных предметах

✓ Примечание. Если ваш стерилизатор не требует ввода данных о загруженных предметах, данный экран не появляется. Переходите к подразделу «Примечания для цикла».

Ввод данных о загруженных предметах

Экран «Ввод данных о загруженных предметах» позволяет вводить информацию о стерилизуемых объектах. Эта информация используется для отслеживания и контроля или для инвентаризационных целей.

Наименования предметов можно напечатать на экране или выбрать из заданного списка предметов. Данная информация хранится и выводится в отчете о цикле. Также ее можно передать на основной компьютер через сетевое соединение.

Выбор из списка

Если имеется база данных с информацией о часто загружаемых предметах, можно выбрать информацию следующим образом.

од дан.о загр.	С)1:24:22 ПП	0	9/23/2016
Лоблн	🔘 Из сп	∩ Вволскл		-
№ п-т	Отслеж. №			
1.	898723 GRO SDF			<u> </u>
2.	Fuji_1			
3.	Fuji_2			-
Доб.данн			, Annos	-
№ п-т	Отслеж. №			
1.	Fuji_1			^
2.	898723 GRO SDF			
з.	RB2			
4.	Fuji_2			-
			Гот.	

Рисунок За. Ввод данных о загруженных предметах — выбор из списка.

1. Выберите параметр Из списка.

- 2. Прокрутите список Добавить данные до нужного элемента.
- 3. Коснитесь названий элементов, которые необходимо добавить в текущий список, и нажмите на значок добавления ——.
- 4. Нажмите Готово, чтобы завершить список.
- 5. Выберите **Ввод с клавиатуры**, чтобы добавить элементы, которые отсутствуют в базе данных.
- Примечание. См. раздел «Загрузка файла» в главе «Уровни доступа и задачи руководителя» (глава 9) для получения информации о загрузке элемента в базу данных.

Ввод с клавиатуры

Ввод д	ан.о загр. 01:25:25 ПП 09/23/2016					8/2016					
Д	,об.дн		C)Изсп 💿 Вводскл			+				
Д	, об.данн									-	
	№ п-т		OTO BC	слеж. № 18723 С							
	3.		RE	B2							
	4.		Fu	ıji_2						-	
! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9) 0	-	+ =
Q	w	E	R	т	Y	U	I	0	Р	Backs	pace
2 ,	A	s	D	F	G	н	L	к	L	;	"
alt	z	x	с	v	В	N	м	<	>	Ente	er
Сар	o Lock	{ [}						?	? Done	

Рисунок 3b. Ввод данных о загруженных предметах — ввод с клавиатуры.

- 1. Прикоснитесь к полю Добавить данные. В поле появится курсор.
- 2. Используйте экранную клавиатуру для ввода описания или контрольного номера каждого изделия.
- 3. Для ввода данных о загруженных предметах можно использовать дополнительный сканер штрихкодов. Вы можете воспользоваться им, если ваш стерилизатор оснащен данной опцией.

- 4. После ввода сведений об изделии нажмите кнопку Enter (Ввод) или значок Добавить ——. Введенная вами строка переместится в поле списка Добавленные данные.
- 5. Продолжайте вводить сведения по одной строке, пока не дойдете до конца.
- 6. После завершения ввода данных нажмите кнопку **Done** (Готово).

Редактировать/удалить добавленный элемент

Если вы добавили элемент ошибочно и вам нужно изменить или удалить его из списка **Добавленные данные**, выполните следующие действия.

- 1. Прокрутите список **Добавленные данные** до того элемента, который вы хотите изменить или удалить.
- 2. Прикоснитесь к элементу, который вы хотите изменить или удалить.
- 3. В поле Добавить данные появится строка.
- 4. Чтобы изменить эту строку, коснитесь поля **Добавить данные** и внесите изменения в текст, используя экранную клавиатуру.
- 5. Чтобы удалить элемент, нажмите значок Удалить —
- 6. Нажмите **Done** (Готово), чтобы завершить список.

Примечания для цикла

✓ Примечание. Если в соответствии с настройками стерилизатор не требует примечаний для цикла, данный экран не появится.

Экран «Примечания для цикла» позволяет вводить информацию о цикле. Например, информацию о биологических индикаторах, использованных в цикле, или другую информацию, которая должна храниться в файле с историей цикла. Данная информация включается в отчет о цикле и может быть передана на основной компьютер через сетевое соединение.



Рисунок 4. Примечания для цикла.

- 1. Коснитесь поля Ввод примечаний для цикла. В поле появится курсор.
- 2. Используйте экранную клавиатуру для ввода примечаний.
- 3. После завершения ввода данных нажмите кнопку **Done** (Готово).
- 4. Программа выводит экран Система готова.
- ✓ Примечание. При наличии условий, препятствующих запуску цикла стерилизации (например, при отсутствии кассеты, блокировке монитора уровня пероксида водорода и т. д.), на экране отображается соответствующее сообщение.
 - 5. Нажмите Назад, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Установка кассеты

Если требуется новая кассета, если срок годности кассеты в стерилизаторе истек или в стерилизатор не установлена кассета, на экране появится сообщение «Вставьте новую кассету». Следуйте инструкциям ниже, чтобы вставить новую кассету.

1. Извлеките новую кассету STERRAD 100NX из упаковки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА.

В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации.

- Внимательно осмотрите упаковку, прежде чем вскрыть ее. Проверьте срок годности кассеты перед ее использованием. Не используйте просроченную кассету. Если вы видите капли влаги, не открывайте упаковку возможна утечка пероксида водорода внутри упаковки. Изучите Инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к кассете, чтобы получить указания по обращению с кассетой.
- 3. Разместите кассету таким образом, чтобы стрелки указывали прямо на дверцу слота для кассеты. Не вставляйте кассету под углом.



Рисунок 5. Установка кассеты в слот.

- 4. Продвигайте кассету в слот для кассеты, пока система не обнаружит и не загрузит кассету. Не прикладывайте силу для установки кассеты.
- Примечание. Если кассета вставлена неправильно, стерилизатор выбросит кассету и на экране появится указание для оператора извлечь и заново вставить кассету.

Загрузка камеры

- Примечание. Дверца оборудована механизмом безопасности, предотвращающим ее закрывание при обнаружении помехи. В этом случае дверца сразу останавливается. Чтобы открыть дверцу, необходимо коснуться экрана.
 - 1. Откройте дверцу активной камеры, нажав на ножной переключатель открытия дверцы или нажав значок **Открыть/закрыть дверцу** ◄ на экране, и положите стерилизуемые объекты на полки.



Рисунок 6. Коснитесь ножного переключателя, чтобы открыть дверцу.

✓ Примечание. При необходимости можно снять верхнюю полку, чтобы разместить крупный стерилизуемый объект на нижней полке.



Рисунок 7. Не перекрывайте УФ-лампу.

 При размещении стерилизуемых объектов на полках убедитесь, что вы не перекрываете луч ультрафиолетовой лампы на передней панели камеры справа (по отношению к вам). Убедитесь, что стерилизуемые объекты расположены по центру полок и что полки расположены по центру камеры.



Рисунок 8. Стерилизуемые объекты НЕ должны касаться электрода.

- 3. Не позволяйте ни одному из стерилизуемых объектов касаться электрода, задней стенки камеры или внутренней поверхности дверцы.
- Расстояние между стерилизуемыми объектами и электродом должно составлять не менее 1 дюйма (25 мм), чтобы обеспечить диффузию пероксида водорода вокруг стерилизуемых объектов.



Рисунок 9. НЕ ставьте лотки один на другой.



Рисунок 10. Правильно размещенные стерилизуемые объекты для обработки в цикле STANDARD.



Рисунок 11. Правильно размещенные объекты для обработки в циклах DUO и FLEX.

- После завершения загрузки камеры закройте дверцу, коснувшись ножного переключателя или нажав кнопку на ножной переключатель или кнопку
 Открыть/закрыть дверцу
- 6. Если появится сообщение о необходимости закрыть дверцу, значит, дверца закрыта неплотно. Убедитесь, что ничего не попало в уплотнитель дверцы.

Требования к размещению объектов при стерилизации в цикле EXPRESS

При обработке стерилизуемых объектов в цикле EXPRESS используется только нижняя полка стерилизатора STERRAD 100NX. На следующем рисунке представлены правильно размещенные стерилизуемые объекты.



Рисунок 12. Правильно размещенные стерилизуемые объекты для обработки в цикле EXPRESS.

Выбор цикла

На экране Система готова есть несколько кнопок, которые позволяют выбрать цикл из загруженных и подключенных на вашем стерилизаторе.



Рисунок 13. Коснитесь экрана для запуска цикла.

- Примечание. Если цикл, установленный на вашей системе, не появляется на экране выбора цикла, возможно, этот цикл отключен руководителем.
 Изучите информацию для уровня руководителя, чтобы узнать, как включить/отключить установленный цикл.
 - 1. Нажмите кнопку, соответствующую циклу, подходящему для загруженных изделий, которые требуется стерилизовать.
 - 2. Стерилизатор загрузит программу цикла и выведет на экран кнопку **Начать цикл**.
 - 3. В случае неправильного выбора цикла нажмите кнопку **Отмена** и выберите надлежащий цикл.
 - 4. Нажмите кнопку Начать цикл, чтобы запустить выбранный цикл.
- ✓ Примечание. При выборе другого цикла системе потребуется несколько минут для перенастройки. Перенастройка не требуется при переходе от цикла STANDARD к циклу FLEX или от DUO к EXPRESS.

Информация о цикле

В вашей системе могут быть установлены и подключены один цикл и более. Убедитесь, что вы понимаете различия между циклами и то, какие типы материалов можно стерилизовать в каждом цикле.

Для получения информации о цикле нажмите значок информации **()** в нижней части цикла на экране **Система готова**.

На экране отобразятся информация о цикле и список предметов, которые можно стерилизовать в рамках выбранного цикла. Для просмотра полного списка предметов см. раздел «Подготовка стерилизуемых объектов» (глава 3).



Рисунок 14а. Информация о цикле STANDARD.



Рисунок 14b. Информация о цикле FLEX.



Рисунок 14с. Информация о цикле DUO.



Рисунок 14d. Информация о цикле EXPRESS.

\wedge

ВНИМАНИЕ! РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ ЗАГРУЖЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ СТЕРИЛИЗАТОРА.

Не пытайтесь стерилизовать предметы или материалы, которые не соответствуют рекомендациям данного руководства пользователя. Изучите инструкции производителя медицинского изделия или свяжитесь с представителем компании ASP, чтобы убедиться, что предмет можно стерилизовать в системе стерилизации STERRAD 100NX.

Функции

В нижней части экрана «Система готова» отображается ряд кнопок. Эти кнопки служат для выбора функций стерилизатора.

- Выход из системы используется, когда оператор закончил работу со стерилизатором, если данная опция включена. При выборе функции «Выход из системы» вам нужно будет выполнить повторный вход для использования стерилизатора.
- **История цикла** отображает экран «Выбор файла истории цикла». Данный экран позволяет выбрать файл с историей цикла и просмотреть или распечатать его.
- **Средства** доступны только операторам с уровнем доступа «Руководитель». Отображает меню дополнительных утилит.
- 🔽 Открывает/закрывает активную дверцу.

Биологические индикаторы

Биологические индикаторы (БИ) используются в качестве стандартного метода для частого мониторинга стерилизатора. В целях обеспечения максимальной безопасности пациента компания ASP рекомендует осуществлять мониторинг каждого цикла стерилизации с помощью биологического индикатора (БИ). Следуйте политикам и процедурам вашей больницы или медицинского учреждения, национальным стандартам и рекомендациям профессиональных ассоциаций в отношении частоты проведения мониторинга стерилизующего оборудования.

Биологический индикатор STERRAD CYCLESURE 24

- 1. Перед использованием убедитесь, что БИ STERRAD CYCLESURE 24 имеет комнатную температуру и питательная среда биологического индикатора окрашена в фиолетовый цвет до использования стерилизатора.
- 2. Пометьте пробирку с БИ STERRAD CYCLESURE 24 с помощью маркера, указав номер загрузки и дату стерилизации в предназначенном месте.
- 3. Поместите БИ STERRAD CYCLESURE 24 в пакет Tyvek и поместите пакет на самую нижнюю полку ближе к задней части стерилизатора, следуя указаниям на экране стерилизатора (рисунки с 16а по 16d).
- 4. Поместите стерилизуемые объекты в стерилизатор, запустите нужный цикл стерилизации и дождитесь завершения процесса.
- 5. После завершения цикла наденьте защитные перчатки и достаньте пакет Туvek из стерилизатора. Извлеките БИ STERRAD CYCLESURE 24 из пакета.

См. инструкцию по эксплуатации БИ STERRAD CYCLESURE 24 для обеспечения его надлежащей эксплуатации.

В США для цикла DUO стерилизации STERRAD 100NX БИ STERRAD CYCLESURE 24 следует использовать только в конфигурации тестового пакета.

Биологический индикатор STERRAD VELOCITY

- 1. Подготовьте БИ STERRAD VELOCITY в соответствии с инструкцией по эксплуатации БИ STERRAD VELOCITY.
- 2. Выбрав нужный цикл, следуйте инструкциям на экране, чтобы сосканировать штрихкод БИ STERRAD VELOCITY с помощью сканнера стерилизатора.



Рисунок 15. Сканирование биологического индикатора STERRAD VELOCITY.

- 3. Установите БИ STERRAD VELOCITY в соответствии с инструкцией по эксплуатации БИ STERRAD VELOCITY.
- 4. Запустите цикл и дождитесь завершения процесса.
- 5. После завершения цикла наденьте защитные перчатки и достаньте БИ STERRAD VELOCITY из камеры.

✓ Примечание. БИ STERRAD VELOCITY следует вставить в считывающее устройство STERRAD VELOCITY в пределах временного периода, указанного в инструкции по эксплуатации БИ STERRAD VELOCITY.

В целях обеспечения надлежащего использования биологического индикатора STERRAD VELOCITY и считывающего устройства STERRAD VELOCITY изучите соответствующие инструкции по эксплуатации и руководства пользователя.

Запуск цикла

После выбора цикла система укажет оператору загрузить стерилизуемые объекты в камеру. На экране отобразятся инструкции по загрузке камеры в соответствии с выбранным циклом.



Рисунок 16а. Загрузите камеру для цикла STANDARD.



Рисунок 16b. Загрузите камеру для цикла FLEX.



Рисунок 16с. Загрузите камеру для цикла DUO.



Рисунок 16d. Загрузите камеру для цикла EXPRESS.

 Примечание. Для просмотра полного списка предметов, которые могут быть обработаны в ходе каждого цикла, см. раздел «Подготовка стерилизуемых объектов» (глава 3).

Следуйте инструкциям на экране, чтобы надлежащим образом разместить стерилизуемые объекты в камере. Нажмите **Начало цикла**, чтобы продолжить.

ALLClear Technology



Рисунок 17. Выполняется ALLClear Technology.

- ✓ Примечание. Если ALLClear Technology не включена, рисунок выше не отображается и запускается выбранный цикл.
- ✓ Примечание. ALLClear Technology доступна только для циклов STANDARD, FLEX и EXPRESS.

ALLClear Technology — это процесс подготовки стерилизуемых объектов, позволяющий сократить до минимума количество циклов стерилизации за счет выявления проблем системы и корректировки проблем в отношении стерилизуемых объектов. Этот первичный процесс завершается примерно в течение 5 минут и выполняется до запуска выбранного цикла стерилизации. Компания ASP рекомендует включить ALLClear Technology.

В случае выявления проблемы в отношении стерилизуемых объектов ALLClear Technology потребуется дополнительное время на ее исправление. Если проблему не удается исправить с помощью ALLClear Technology, выбранный цикл стерилизации не запускается и на экране отображается уведомление.

 Примечание. Если стерилизатору не удается подготовить стерилизуемые объекты, выполните их подготовку повторно согласно описанию в главе «Подготовка стерилизуемых объектов» (глава 3). Стерилизуемые объекты следует повторно обернуть в новый упаковочный материал, воспользовавшись новыми химическими индикаторными полосками STERRAD. Если использовался биологический индикатор, его следует утилизировать согласно политике больницы или медицинского учреждения, а перед началом нового цикла необходимо поместить в камеру новый биологический индикатор.

Отключение ALLClear Technology

Чтобы отключить ALLClear Technology, необходимо выполнить следующие действия.

1. Выберите на экране функцию Отмена.



Рисунок 18. ALLClear Technology отключена оператором.

- 2. Отображается экран отключения оператором. Нажмите **Следующая** и дождитесь переключения на экран **Система готова**.
- Примечание. Если ALLClear Technology была отключена оператором, выполните подготовку стерилизуемых объектов повторно согласно инструкциям в главе «Подготовка стерилизуемых объектов» (глава 3). Стерилизуемые объекты следует повторно обернуть в новый упаковочный материал, воспользовавшись новыми химическими индикаторными полосками STERRAD. Если использовался биологический индикатор, его следует утилизировать согласно политике больницы или медицинского учреждения, а перед началом нового цикла необходимо поместить в камеру новый биологический индикатор.

Цикл выполняется

На следующем экране стерилизатор запускает таймер обратного отсчета и запускает цикл стерилизации.

Цикл в действ О	1:30:49 ПП	09/23/2016
08	06	Ост.врем.:
Тек.этап:	Откл. нас. испар. 1	
Отм.цикл	Парам.процесса	

Рисунок 19. Цикл выполняется. На экране отображается таймер обратного отсчета.

Таймер отображает ориентировочное количество минут и секунд до завершения цикла. Поле «Оставшееся время» обновляется в ходе цикла стерилизации. На дисплее отображается название каждой выполняемой стадии цикла стерилизации. Индикатор в виде движущейся полоски отражает завершенный процент цикла. Подробную информацию о текущей стадии можно найти в главе «Отчеты и файлы» (глава 8).

 Has. 	
Тек.этап: Откл. нас. испар. 1	
Ост.врем: 44:24	
Проц.заверш: 7%	
Парам.процесса Знач	
Темп. пер. ч. камеры 49.0 °С	<u> </u>
Темп. центр. ч. камеры 50.0 °С	
Темпер.задн.ч.камеры 50.3 °С	
Темп. вх. двери 50.0 °С	
Темп.выходной двери 50.8 °C	
Темп.испар. 74.8 °С	
Темп.конд.не подн 30.8 °С	
Плазм. мощность 2.0 Watts	
Давл. в кам. 13.9 мТорр	
Давл. в испар. 13.8 мТорр	-

Рисунок 20. Цикл выполняется. Параметры процесса.

При нажатии кнопки **Параметры процесса** в ходе выполнения цикла на экране отображается информация о текущей стадии стерилизатора, оставшемся времени и проценте выполнения. На экране также отображается таблица с текущими значениями параметров процесса цикла.

Отмена цикла

Возможны случаи, когда необходимо отменить цикл до его завершения.

Для отмены цикла выполните следующие действия.

1. Нажмите кнопку Отмена цикла. На экране появится подтверждающее сообщение.



Рисунок 21. Подтверждение действия «Отмена цикла». Нажмите «Да» или «Нет».

2. Нажмите **«Нет»**, чтобы продолжить цикл. Нажмите **«Да»**, чтобы отменить цикл. После запуска процесса отмены цикла экран станет красным и отмену нельзя будет прервать. Процесс отмены может занять до десяти минут.



Рисунок 22. Выполняется отмена цикла. Отмена подтверждена.

Стерилизуемые объекты из отмененного цикла следует повторно завернуть в новый упаковочный материал, используя новые химические индикаторные полоски STERRAD и химическую индикаторную ленту STERRAD SEALSURE. Использованный в отмененном цикле биологический индикатор следует утилизировать в соответствии с политикой больницы или медицинского учреждения, а перед началом нового цикла необходимо поместить в камеру новый биологический индикатор.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА.

Если после отмены цикла стерилизуемые объекты влажные, возможно присутствие пероксида водорода. В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации. Утилизируйте использованную ткань в соответствии с процедурами вашего учреждения.

Цикл завершен

После завершения цикла появится экран «Цикл завершен». Зеленый фон экрана указывает на успешно завершенный цикл. Динамик издаст один длинный сигнал, что указывает на успешное завершение цикла.



Рисунок 23. Успешное завершение STANDART цикла.

- 1. Нажмите кнопку **Смотреть детали** для отображения на экране файла истории только что завершенного цикла.
- 2. Нажмите кнопку Готово, чтобы продолжить.

Обработка стерилизованных объектов

Ответ стерилизатора на нажатие кнопки **Готово** зависит от конфигурации вашего стерилизатора.

- Если перед открытием дверцы необходимо выполнить вход в систему, на экране появится окно «Вход в систему». В этом случае введите идентификатор оператора и пароль и нажмите кнопку **Готово**. Дверца откроется, и объекты можно будет извлечь. Имя оператора появится на распечатанном подтверждении завершения цикла.
- Если для извлечения стерилизуемых объектов не требуется вход в систему, дверца откроется и стерилизуемые объекты можно будет извлечь.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА.

Если на загруженных в стерилизатор изделиях виден белый осадок, возможно, это остатки пероксида водорода. Стерилизуемые объекты потребуется обработать повторно, чтобы предотвратить нанесение потенциальных повреждений пациенту. В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации. Можно свести к минимуму количество белого осадка путем проведения регулярных запланированных процедур сервисного обслуживания вашей системы. Система проинформирует вас о сроках проведения планового технического обслуживания. Своевременно планируйте сервисное обслуживание.

• Дополнительная информация представлена на схемах завершения цикла в приложении Е.

Осмотр химических индикаторов

Убедитесь, что цвет химических индикаторов изменился надлежащим образом и что напечатана/отображается следующая информация.

- Данные в распечатанном документе о цикле говорят о соответствии всем параметрам.
- Для параметра «Статус цикла» отображается значение «Пройден» и отображается сообщение «Процесс завершен».

Теперь стерилизуемые объекты готовы к немедленному использованию в соответствии с политикой больницы или медицинского учреждения. Если цвет химических индикаторов не изменился надлежащим образом, выясните причину этого, снова упакуйте изделия и обработайте их повторно.

Обработка биологических индикаторов

Снимите биологический индикатор с загруженного объекта и обработайте согласно *Инструкции по эксплуатации*. Дополнительная информация представлена на схемах в приложении Е.

Интерпретация результатов биологических индикаторов

Биологический индикатор STERRAD CYCLESURE 24

Биологические индикаторы — важный метод подтверждения стерилизации во время цикла. Рекомендованы следующие методы биологического тестирования.

• Биологический индикатор (БИ) STERRAD CYCLESURE 24, используемый в качестве стандартного метода для частого мониторинга цикла стерилизатора STERRAD, который применяется следующим образом:

сравните обработанную пробирку STERRAD CYCLESURE 24 с пробиркой положительного контроля.

- Отсутствие изменения цвета и мутности в обработанной пробирке STERRAD CYCLESURE 24 (т. е. среда осталась фиолетовой, как и в пробирке с отрицательным контролем), указывает на то, что условия стерилизации в стерилизаторе STERRAD выполнены (в достаточной мере для того, чтобы убить не менее одного миллиона наиболее устойчивых изученных бактериальных спор).
- 2. Если обработанный БИ STERRAD CYCLESURE 24 изменяет цвет с фиолетового на желтый (как и содержимое пробирки с положительным контролем) и/или становится мутным, это указывает на отсутствие необходимых условий стерилизации в стерилизаторе STERRAD.

Кроме того, проверьте ответ химического индикатора на предмет правильного изменения цвета и наличие сообщения «Статус цикла: пройден» и «Процесс завершен» в отчете о завершении цикла.

- Применение Биологического индикатора (БИ) STERRAD CYCLESURE
 24 в конфигурации тестового пакета для проведения периодических испытаний (т. е. оценки качества работы после установки и повторной валидации) позволяет подтвердить гарантированный уровень стерильности (SAL) 10⁻⁶ во время цикла. Проверьте наличие сообщений «Статус цикла: пройден» и «Процесс завершен» в отчете о завершении цикла.
- ✓ **Примечание.** Инструкция по эксплуатации представлена в тестовом пакете.

Биологический индикатор STERRAD VELOCITY

Изучите инструкцию по эксплуатации, поставляемую вместе с биологическим индикатором, и руководство пользователя для считывающего устройства STERRAD VELOCITY, чтобы получить дополнительную информацию в отношении интерпретации результатов БИ STERRAD VELOCITY.

Если система STERRAD интегрирована со считывающим устройством STERRAD VELOCITY, стерилизатор будет получать сигнал, когда считывающее устройство STERRAD VELOCITY определяет результат биологического индикатора как положительный. (Стерилизатор STERRAD не уведомляет пользователя при отрицательном результате биологического индикатора.)



ОСТОРОЖНО! ВОЗМОЖНО ПРИСУТСТВИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ! Следуйте действующим правилам и процедурам больницы или медицинского учреждения в отношении карантина или извлечения и переработки для потенциально нестерильных инструментов и уведомления врача(ей).

Опове	ещение о пози	т. биологич. инд.	01:3	3:02 ПП	09,	/23/2016
	Солосицение ополити инд Солосический индикатор с серийным номером 01–1234567890, обработанный в цикле № 10, оказался позитивным при 07/25/2016 02:46:16 ПП. соблюдайте политику вашего инфонтрине и сис					
	Задейс.циклы	Pro suar		Tup u	Permanana Suca unauran	
	9	06/02/2016 01:02:03	з дп	DUO	Нет	
	10	06/05/2016 11:22:33	з дп	STANDARD	Не пройд. (+)	
	11	06/10/2016 12:15:55	э дп	EXPRESS	Нет	
	12	06/25/2016 12:23:23	зпп	FLEX	Пройден (-)	
	13	06/30/2016 01:23:00	о дп	STANDARD	Пройден (-)	
					Подтв.	

Рисунок 24. Сигнал о положительном результате биологического индикатора.

 Примечание. Если ваша система STERRAD интегрирована со считывателем STERRAD VELOCITY с помощью ASP ACCESS, то считыватель STERRAD VELOCITY обнаруживает положительный биологический индикатор при запуске цикла стерилизации, а вышеуказанный экран появится только после завершения цикла стерилизации.

На экране отображается список всех известных потенциальных стерилизуемых объектов с момента обнаружения последнего отрицательного результата БИ. Нажмите кнопку **Подтвердить** на экране, чтобы подтвердить, что использованный в отношении стерилизуемых объектов биологический индикатор имеет положительный результат.

✓ Примечание. Если необходимо выполнить вход в систему, на экране появится окно «Вход в систему». В этом случае введите идентификатор оператора, пароль и нажмите кнопку Done (Готово). Система предложит пользователю связаться с представителем компании ASP, если считывающее устройство STERRAD VELOCITY определит результат двух из трех БИ как положительный. Вы продолжите получать это предупреждение после завершения каждого цикла стерилизации, пока считывающее устройство STERRAD VELOCITY не присвоит отрицательный результат двум последовательным биологическим индикаторам STERRAD VELOCITY. Дополнительная информация представлена на схемах БИ STERRAD VELOCITY в приложении Е. Глава 5.

Устранение неисправностей

✓ Примечание. Ремонт и настройка выполняются только уполномоченным персоналом, прошедшим обучение в компании ASP.

В случае обнаружения проблемы в ходе работы стерилизатор выдаст на дисплей системное сообщение. Следуйте экранным инструкциям, чтобы возобновить нормальную работу стерилизатора. Если проблема требует корректировки настроек или ремонта, позвоните региональному представителю ASP, чтобы получить информацию о сервисном обслуживании.

 Примечание. В случае отмены процесса или цикла ALLClear Technology повторно упакуйте стерилизуемые объекты и замените биологические и химические индикаторы на новые, прежде чем запускать цикл снова.

В следующей таблице приведены системные сообщения. Некоторые сообщения не требуют действий с вашей стороны и передают информацию о статусе системы. Другие сообщения требуют установки кассеты, извлечения коробки для утилизации кассеты или других аналогичных действий. На дисплее указан порядок ваших действий. В случае отмены цикла, чтобы извлечь стерилизуемые объекты, **наденьте перчатки из химически стойкого латекса**, **ПВХ (винила) или нитрила**.

Проведение диагностики

Если возникает необходимость проведения диагностики, извлеките стерилизуемые объекты и выберите **Прочие тесты** в меню «Диагностика». Если вы получили сообщение со словом «температура», выберите **Температурные тесты**. (Информация о работе с меню «Диагностика» представлена в разделе «Уровни доступа и задачи руководителя».) Если вы провели диагностику и испытания показали наличие ошибок, свяжитесь с представителем компании ASP и сообщите ему о результатах диагностики. Если диагностические испытания прошли без ошибок, можно проводить циклы с нормальной загрузкой.

Таблица системных сообщений

Сообщения о температуре



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ.

Если появилось сообщение о температуре, возможно, внутренняя поверхность стерилизатора сильно нагрелась. Не прикасайтесь к внутренним поверхностям камеры, электроду или дверце руками в перчатках или без них. Дайте стерилизатору остыть, прежде чем касаться его внутренних поверхностей.

Ряд сообщений касается температуры системы, например дверец, испарителя, электрода и т. д. Данные сообщения содержат слово «температура» и требуют проведения температурного теста из меню «Диагностика». Если температурное испытание не будет пройдено или сообщение появится снова, проконсультируйтесь с представителем компании ASP относительно дальнейших действий.

Если появляется сообщение	Сделайте следующее
Кор. для кас. зап. Смен. коробку, утил. кассету согласно местн. правилам	Следуйте инструкциям на экране.
Касс. принята, позиционир-е	Действия не требуются.
Кассета обнаруж., проверка	Действия не требуются.
Срок год. касс. истек, утил. касс H2O2 может присутствовать на кассете	Вставьте новую кассету.
Во вр. запуска цикла обнаруж., что срок год. касс. истек. Прев. срок год., утил. касс	При нажатии кнопки «Начать цикл» обнаружено, что срок годности кассеты истек. Утилизируйте кассету и вставьте новую.
Кас. использована, утилизация	В установленной кассете не осталось неиспользованных ячеек. Вставьте новую кассету.

Если появляется сообщение	Сделайте следующее				
Цикл отмен. оператором	Оператор отменил цикл. Заново упакуйте стерилизуемые объекты. Перезапустите цикл после завершения отмены.				
Система кас. повр., обратитесь в ASP	Обратитесь к представителю компании ASP по поддержке клиентов.				
Утилизация касс. Подождите	Действия не требуются.				
Ош. сенсора дв.	Неполадка дверцы. Перезапустите систему. Если сообщение появляется снова, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.				
Функция доступна с др. стор.	Управление стерилизатором находится с другой стороны аппарата.				
Сбой настр. Н2О2 Обрат. в компанию ASP	Обратитесь к представителю компании ASP по поддержке клиентов.				
Сбой настройки H2O2, откр. дверцу, очистите путь УФ-излуч., протр. УФ-линзу и закр. дверцу. Нажм. кн. подтвержд., чтобы перезапуст. стерилизатор	Следуйте инструкциям на экране. Нажмите кнопку ОК в сообщении на экране.				
Н2О2: ждите, идет регул-ка	Выполняется настройка интенсивности УФ-лампы. Подождите 5 минут до завершения настройки.				
Н2О2: ждите, лампочка нагрев	Действия не требуются.				
H2O2: уч-к кривой сл. низк. Убедитесь, что стерилиз. объекты не препятств. УФ-излуч.	Стерилизуемые объекты поглощают слишком много пероксида. Уберите абсорбирующие материалы из загрузки, повторно упакуйте и перезапустите цикл. Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.				
Если появляется сообщение	Сделайте следующее				
--	---	--	--	--	--
Н2О2: сбой мон-ра	Сбой лампы или детектора H2O2. Извлеките загруженные предметы из стерилизатора и проведите диагностику.				
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОДОРОДА. Жидкий пероксид во на стерилизуемых об с любыми компонент в стерилизатор изде пероксида водорода рекомендуется наде индивидуальной зац латекса, ПВХ (винило перчаток для получе	ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА дорода может присутствовать бъектах или в камере. В процессе обращения гами системы или загружаемыми лиями, которые подверглись воздействию , в качестве меры предосторожности вать соответствующие средства циты (СИЗ): перчатки из химически стойкого а) или нитрила. См. инструкцию производителя ния дополнительной информации.				
Н2О2: пик сл. низ.	Стерилизуемые объекты впитывают слишком много пероксида. Уберите абсорбирующие материалы из загрузки, повторно упакуйте и перезапустите цикл. Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.				
Н2О2: пик. конст. сл. выс.	Стерилизуемые объекты разрушают H2O2. Проверьте стерилизуемые объекты на наличие абсорбирующих материалов. Повторно упакуйте и перезапустите цикл. Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.				

Если появляется сообщение	Сделайте следующее							
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В ВОДОРОДА. Жидкий пероксид водо на стерилизуемых объе с любыми компонентам в стерилизатор издели пероксида водорода, в рекомендуется надева индивидуальной защи латекса, ПВХ (винила) и перчаток для получени	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА. Жидкий пероксид водорода может присутствовать на стерилизуемых объектах или в камере. В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации.							
Н2О2: пик. знач. за пред. кал. диап.	Перезапустите систему. Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.							
Датчик H2O2 неиспр., обратитесь в ASP.	Перезапустите систему. Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.							
Выс. мощ. плаз.	Мощность в плазме выходит за пределы спецификации. Извлеките загруженные предметы из стерилизатора и проведите диагностику.							
Нев. код, введите правильный код	Нажмите кнопку ОК и введите правильный код.							
Нев. файл загр. пред.	Нажмите кнопку «Назад» и повторно вставьте запоминающее устройство USB.							

Если поя	вляется сообщение	Сделайте следующее						
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА. Жидкий пероксид водорода может присутствовать на стерилизуемых объектах или в камере. В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации.							
Вним.: загр	о. мат-л м. сод. Н2О2	Возможно присутствие остаточного пероксида на стерилизуемых объектах или стенках камеры в связи с отменой цикла или неполадками в системе. Наденьте перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила, заново упакуйте стерилизуемые объекты и перезапустите цикл. Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.						
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА. Жидкий пероксид водорода может присутствовать на стерилизуемых объектах или в камере. В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации.							

Если появляется сообщение	Сделайте следующее					
Мин. мощ. плазмы	Мощность в плазме выходит за пределы спецификации. Извлеките загруженные предметы из стерилизатора и проведите диагностику.					
Файл не найд.	Нажмите ОК. Повторно вставьте запоминающее устройство USB.					
Др. дв. откр.	Закройте дверцу с другой стороны стерилизатора.					
Введите прав. имя польз. и пароль	После ввода правильного имени пользователя и пароля нажмите ОК.					
Вставьте новую кассету	Вставьте новую неиспользованную кассету.					
КОРКАНИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации.						
Подожд., пока загруз. граф.	Действия не требуются.					
ГРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА. Жидкий пероксид водорода может присутствовать на стерилизуемых объектах или в камере. В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию						

в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации.

Если появляется сообщение	Сделайте следующее					
Отм. в св. с ош. напр.	Во время цикла произошел перепад напряжения. Повторно упакуйте стерилизуемые объекты и перезапустите цикл. Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.					
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В ВОДОРОДА. Жидкий пероксид водо на стерилизуемых объе с любыми компонентам в стерилизатор издели пероксида водорода, в рекомендуется надева индивидуальной защи латекса, ПВХ (винила) и перчаток для получени	ОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА орода может присутствовать ектах или в камере. В процессе обращения ии системы или загружаемыми ями, которые подверглись воздействию качестве меры предосторожности ть соответствующие средства ты (СИЗ): перчатки из химически стойкого или нитрила. См. инструкцию производителя я дополнительной информации.					
Сбой проверки дав, обрат. в ASP.	Стерилизуемые объекты впитывают слишком много пероксида. Уберите абсорбирующие материалы из загрузки, повторно упакуйте и перезапустите цикл. Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.					
Давл. вне диапаз. (выс.)	Неполадки вакуумной системы. Извлеките загруженные предметы из стерилизатора и проведите диагностику.					
Давл. вне диапаз. (низ.)	Неполадки вакуумной системы. Извлеките загруженные предметы из стерилизатора и проведите диагностику.					
В принтере зак. бумага. Зарядите новый рулон	Загрузите бумагу в принтер.					
Идет печать	Действия не требуются.					

Если появляется сообщение	Сделайте следующее					
Ошиб. данных RFID, кас. выбрас- ся. Если касс. не извлек., откройте дверцу доступа к кассете и замените касс	Кассета будет извлечена автоматически. Вставьте правильную кассету.					
Вр. ожид. ст.	Извлеките загруженные предметы из стерилизатора и проведите диагностику.					
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В ВОДОРОДА. Жидкий пероксид водо на стерилизуемых объ с любыми компонентал в стерилизатор издели пероксида водорода, в рекомендуется надева индивидуальной защи латекса, ПВХ (винила) и перчаток для получени	ОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА орода может присутствовать ектах или в камере. В процессе обращения ми системы или загружаемыми ями, которые подверглись воздействию качестве меры предосторожности ть соответствующие средства ты (СИЗ): перчатки из химически стойкого или нитрила. См. инструкцию производителя я дополнительной информации.					
Невозм. очист. кам Перед запуском цикла убед., что стерилиз. объекты сухие	Извлеките загруженные предметы из стерилизатора и проведите диагностику. Перезапустите систему. Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.					
Путь УФ-излуч. заблок., откр. дв. и освоб. путь	Объект блокирует путь УФ-излучения. Убедитесь, что полки и (или) стерилизуемые объекты не блокируют путь. Если проблема сохраняется, проконсультируйтесь с представителем компании ASP.					
Настройка темп. Подождите	Действия не требуются.					

Проконсультируйтесь с представителем компании ASP

Если вы столкнулись с проблемой или системным сообщением, не представленным в данном руководстве пользователя, не пытайтесь выполнить ремонт или настройку стерилизатора STERRAD 100NX. Позвоните региональному представителю ASP, чтобы получить дополнительную информацию. Глава 6.

Обзор стерилизатора

Циклы стерилизатора

На следующем экране представлены все циклы стерилизатора STERRAD 100NX. В данном руководстве представлены подробные инструкции для каждого цикла. Убедитесь, что вы понимаете различия между циклами и то, какие типы инструментов можно стерилизовать в каждом цикле.



Рисунок 25. Экран «Выбор цикла», отображающий все циклы. Экран может отличаться в зависимости от установленных и подключенных циклов. Для подключения установленных циклов необходимы права доступа руководителя.

Характеристики стерилизатора

Слот для кассеты, ящик для кассеты, сенсорный экран, дверца камеры, принтер и ножной переключатель расположены на входной стороне стерилизатора (передняя часть аппаратов с одной дверцей). На аппарате с двумя дверцами сенсорный экран, дверца камеры, ножной переключатель и принтер расположены как на входной, так и на выходной стороне. Основной выключатель питания расположен на передней панели стерилизатора слева (по отношению к оператору). Интерфейс включения и выключения I/O расположен на передней панели стерилизатора справа (по отношению к оператору). В разделах «Передача данных» и «Перезапуск системы» указано расположение выключателя питания и USB-порта.



Рисунок 26. Стерилизатор STERRAD 100NX. Не показано: выключатель питания расположен слева внизу, а USB-порт расположен справа внизу.

- Управление стерилизатором осуществляется через сенсорный экран, с помощью которого запускается цикл, вводится информации о стерилизуемых объектах, контролируется цикл и проводится диагностика.
- Кассета вставляется в стерилизатор через слот для кассеты.
- Предметы для стерилизации кладут на полки, дверцу закрывают при помощи кнопки закрытия дверцы на экране или нажатием ножного переключателя. Ножной переключатель расположен в нижней части передней панели.

Информация о стерилизуемых объектах и примечания для цикла вводятся по необходимости, затем происходит выбор и запуск цикла. После завершения цикла извлеченные предметы готовы к хранению и немедленному использованию.

Если система оснащена двумя дверцами, стерилизуемые объекты помещают в стерилизатор с входной стороны и извлекают с выходной стороны. На аппаратах с 2 дверцами экран и дверца могут использоваться только с активной стороны; обе дверцы не могут быть открыты одновременно.

Кассета

Кассета содержит запечатанные капсулы с раствором пероксида водорода. Каждая кассета содержит закодированную информацию, благодаря чему на экран выводятся данные о сроке годности кассеты, производителе и статусе ячеек, а также информация о завершении цикла. Стерилизатор захватывает кассету через слот и перемещает в аппарат, где она находится до момента использования.



Рисунок 27. Не вставляйте кассету под углом.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ПЕРОКСИД ВОДОРОДА ЯВЛЯЕТСЯ ЕДКИМ ВЕЩЕСТВОМ.

Концентрированный пероксид водорода обладает разъедающим воздействием при контакте с кожей, глазами, носом, горлом, легкими и желудочно-кишечным трактом. При работе с новыми или использованными кассетами и при извлечении предметов из стерилизатора после отмененного цикла всегда надевайте перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. Если после отмены цикла на стерилизуемых объектах присутствует видимая влага или жидкость, возможно присутствие пероксида водорода.

Коробка для утилизации кассеты

После использования кассеты стерилизатор автоматически утилизирует ее в коробку для утилизации кассеты. В коробке для утилизации кассеты помещаются **2** использованные кассеты. Когда число кассет в коробке достигает максимума, на экране стерилизатора появляется сообщение о том, что следует заменить коробку. Коробка для утилизации кассет должна быть закрыта для обеспечения безопасной утилизации кассет. Дополнительная информация представлена в разделе «Обслуживание» (глава 7).



Рисунок 28. Коробка для утилизации кассеты.

Сенсорный экран и динамик

Стерилизатор выводит информацию на экран и позволяет вам вводить команды на цветной сенсорной панели экрана. Нажимая кнопки на сенсорном экране, можно вводить буквы и цифры, выбирать из списка и запускать и останавливать стерилизатор.



Рисунок 29. Использование сенсорного экрана.

Внутренний динамик издает «гудки» для привлечения внимания пользователя или для указания на ошибки. Один длинный сигнал указывает на успешно завершенный цикл. Серия из десяти коротких сигналов указывает на отмену цикла.

Камера

Стерилизуемые объекты помещают в камеру для стерилизации. Стенки и дверцы камеры содержат нагревательные приборы, которые поддерживают тепло внутри камеры во время работы. После закрывания дверец камеры вакуумное герметичное уплотнение позволяет удалить воздух из камеры во время работы.



Рисунок 30. Пустая камера STERRAD 100NX и камера с правильно расположенными стерилизуемыми объектами цикла STANDARD.

В камере имеются две выдвижные полки для оптимальной загрузки. Внутри камеры вокруг полок имеется металлический экран (электрод), который помогает генерировать плазму во время работы.

Принтер

Стерилизатор снабжен встроенным внутренним принтером, расположенным на передней панели. На аппаратах с двумя дверцами принтер расположен на главной панели с каждой стороны. Принтер распечатывает отчеты о цикле и другую информацию на рулоне термобумаги. Принтер предоставляет простой способ загрузки бумаги и не требует картриджей с чернилами. (Интерфейс системы также разработан таким образом, чтобы работать со вторым внешним принтером, совместимым с USB и поддерживающим протокол PCL-3.)

- Чтобы открыть дверцу принтера для замены бумаги, нажмите на ручку и потяните дверцу на себя.
- Верхняя кнопка служит для прокручивания бумаги.



Рисунок 31. Кнопка прокручивания бумаги в принтере STERRAD 100NX.

Ввод данных на сенсорном экране

На следующем рисунке представлен типичный экран для ввода данных. Ввод символов происходит при нажатии кнопок клавиатуры на экране. Для перемещения курсора коснитесь экрана. Список стерилизуемых объектов можно задать заранее и использовать повторно.

Ввод д	ан.о загр	агр. 01:25:25 ПП 09/23/2016									
Д	об.дн		ОИз сп ⊚Ввод с кл							+	
Д	об.данн	1									
	№ п-т		От	слеж.№						_	
	2.		89	987230	GRO SDF					^	
	3.		RE	32							
	4.		Fu	iji_2						-	
! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9) 0	- + - =	
Q	w	E	R	Т	Y	J	-	0	P	Backspace	
~ ,	А	s	D	F	G	Ξ	J	к	L	; ",	
alt	z	x	с	۷	В	N	М	< ,	>	Enter	
Сар	Lock	} [}						?	Done	

Рисунок 32. Пример экрана для ввода данных.

Глава 7.

Обслуживание

 Примечание. Ремонт и настройку могут проводить только опытные техники, обученные обслуживанию и ремонту стерилизатора STERRAD 100NX.
 Использование неразрешенных комплектующих для обслуживания или ремонта может привести к травмам, дорогостоящему повреждению или неполадкам стерилизатора и не покрывается гарантией.

Автоматическое обслуживание

Настройка лампы детектора пероксида водорода проводится автоматически программным обеспечением стерилизатора. Пользователь не должен предпринимать никаких действий для запуска данной процедуры.

Автоматическая настройка лампы

Когда на стерилизаторе появится экран «Система готова», начнется настройка интенсивности УФ-лампы стерилизатора, во время которой будет отображаться сообщение «Идет автонастройка». Данная процедура занимает около 5 минут. Автоматическая настройка произойдет, если напряжение лампы ниже установленной границы.

Ручное обслуживание

Следующие процедуры обслуживания выполняет пользователь.

- Утилизация кассет.
- Установка новой коробки для утилизации кассет.
- Замена рулона бумаги для принтера.
- Чистка внешней поверхности стерилизатора.
- Чистка линзы монитора пероксида водорода.
- Утилизация стерилизатора.

Данные задачи выполняются по мере необходимости. Бумагу для принтера меняют, когда рулон заканчивается. Внешнюю поверхность стерилизатора следует чистить только по мере необходимости. В данной главе представлены поэтапные инструкции по проведению данного обслуживания. Информация по установке коробки для кассеты представлена после раздела по утилизации.

Утилизация кассет

Стерилизатор автоматически перемещает пустую кассету в коробку для утилизации кассет. На экране появляется сообщение с инструкциями по дальнейшим действиям. Если в коробке для утилизации кассет 2 кассеты, значит, она полная и следует утилизировать полную коробку для утилизации кассет. Из соображений безопасности при утилизации кассет **необходимо** использовать коробку для утилизации кассет. Запрещается использовать коробку для утилизации кассет повторно. После извлечения коробки для утилизации кассет следует вставить новую коробку для утилизации кассет.

Извлечение коробки для утилизации кассет



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА.

В процессе обращения с любыми компонентами системы или загружаемыми в стерилизатор изделиями, которые подверглись воздействию пероксида водорода, в качестве меры предосторожности рекомендуется надевать соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. См. инструкцию производителя перчаток для получения дополнительной информации. 1. Откройте дверцу доступа к кассете. Потяните за язычок коробки для утилизации кассет, чтобы было легче выдвинуть ее полностью.





Рисунок 33. Откройте панель доступа и извлеките использованную коробку для кассеты.

2. Закройте крышку, прижав ее по краям.



Рисунок 34. Прижмите края крышки, чтобы закрыть коробку.

- 3. Утилизируйте закрытую коробку с кассетой в соответствии с протоколом вашего учреждения.
- 4. Установите новую коробку, убедитесь, что крышка открыта и не зацепилась, а язычок направлен на вас.



Рисунок 35. Вставьте новую коробку для кассеты с открытой крышкой так, чтобы язычок был слева.

5. Закройте панель доступа.

Замена бумаги для принтера

Когда бумага для принтера заканчивается, стерилизатор выводит сообщение «В принтере закончилась бумага. Зарядите новый рулон».

1. Откройте принтер, потянув за ручку или надавив на нее, как показано на рисунке. Дверца принтера откроется по направлению к вам.



Рисунок 36. Откройте принтер.

- Пустой рулон бумаги находится внизу дверцы принтера. Извлеките пустой ролик.

Рисунок 37. Извлеките пустой рулон бумаги.

3. Вставьте новый рулон бумаги, как показано на следующем рисунке. Конец бумажной ленты должен находиться сверху рулона.



Рисунок 38. Вставьте новый рулон бумаги.

- 4. Вытяните небольшой кусок бумаги через верхнюю часть дверцы принтера.
- 5. Выровняйте бумагу, чтобы она попала между двумя направляющими для бумаги сверху дверцы принтера.
- 6. Захлопните дверцу, убедившись, что бумага осталась на месте.



Рисунок 39. Убедитесь, что дверца принтера плотно закрыта, а бумага правильно расположена.

7. Нажмите кнопку **Подача бумаги**. Проверьте положение бумаги и убедитесь, что она не зажимается и подается правильно.



Рисунок 40. Нажмите кнопку «Подача бумаги».

8. При нормальной подаче бумаги оторвите использованную полосу по направлению вверх. Замена бумаги завершена.

Чистка внешней поверхности стерилизатора

✓ Примечание. Не пытайтесь очистить камеру, дверцу, внутреннюю поверхность, полки или электрод. Если они нуждаются в чистке, обратитесь к региональному представителю компании ASP за помощью. Внешнюю поверхность стерилизатора при необходимости можно протирать мягкой тканью, смоченной в легком неабразивном растворе чистящего средства. При очистке внешней поверхности стерилизатора следуйте инструкциям ниже.

- 1. Отключите питание стерилизатора перед очисткой внешней поверхности.
- 2. Ни в коем случае не допускайте попадания чистящего раствора внутрь стерилизатора или в камеру. Смочите ткань неабразивным чистящим раствором и используйте влажную ткань для очистки поверхности.
- 3. Не распыляйте чистящий раствор непосредственно на сенсорный экран. Используйте влажную ткань для очистки экрана.
- Если у вас есть вопросы относительно правильной очистки, обратитесь к региональному представителю компании ASP перед очисткой. Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению стерилизатора, не покрываемому гарантией.

Чистка линзы монитора пероксида водорода

Линза монитора пероксида водорода расположена на входной стороне стерилизатора. Линза должна быть чистой. Протирайте линзу каждые три месяца или при видимом скоплении остатков. Порядок действий представлен на следующем рисунке.



Рисунок 41. Чистка линзы монитора пероксида водорода.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ.

Датчик уровня пероксида водорода использует источник ультрафиолетового излучения, расположенный внутри камеры за дверью. Во избежание травмы глаз не смотрите прямо на источник ультрафиолетового излучения в течение длительного промежутка времени.

- 1. Для чистки линзы монитора пероксида водорода наденьте перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила.
- 2. Для очистки линзы используйте только безворсовую ткань.
- 3. Смочите ткань изопропиловым спиртом. Запрещается использовать абразивные чистящие средства.
- 4. Протрите линзу, чтобы удалить скопившиеся остатки.

Передача данных при помощи флеш-карты

Запоминающее устройство можно вставить в USB-порт, расположенный справа (по отношению к оператору). Откройте экран «Выбор файла» журнала операций и выберите **Передача данных**, затем **Сохранить на USB**. Выберите данные цикла для передачи и тип данных.



Рисунок 42. Вставьте запоминающее устройство в USB-порт.

Перезапуск системы

При необходимости перезапуска системы поверните основной выключатель стерилизатора в положение «Выкл.», а затем верните в положение «Вкл.».



Рисунок 43. Основной выключатель питания/прерыватель цепи расположен на стерилизаторе слева по отношению к оператору.

Утилизация стерилизатора



Применимо в ЕС. Все электрическое и электронное оборудование (включая батарейки) необходимо возвращать в систему сбора отходов или центр по переработке отходов. Следуйте инструкциям по деконтаминации перед возвращением отходов. Обратитесь к представителю компании ASP, если вам потребуется помощь.

Другие страны. Перед утилизацией стерилизатора следуйте инструкциям по деконтаминации. Утилизация инфекционных отходов, электронных микросхем и других электронных комплектующих (включая батарейки) регламентирована во многих странах (например, Агентством по охране окружающей среды США). Перед утилизацией убедитесь в соответствии всем международным, федеральным, национальным и региональным требованиям. Обратитесь к представителю компании ASP за дополнительной информацией. Глава 8.

Отчеты и файлы

Просмотр отчетов

Пользователи с уровнем доступа оператора могут просматривать файлы истории циклов. Пользователи с уровнем доступа руководителя могут просматривать файлы истории циклов, а также файлы калибровки и диагностики.

Все просматриваемые файлы можно распечатать, нажав кнопку **Печать** на экране просмотра файла.

История цикла

История цикла хранится в памяти стерилизатора. В памяти хранятся данные последних 200 циклов. После завершения 200 циклов новые данные из 201-го цикла перезаписываются на место первой записи. Если ваш стерилизатор может подсоединяться к сети, при необходимости данные из истории циклов можно периодически загружать на хост-компьютер для постоянного хранения.

При нажатии кнопки **История цикла** на любом экране с данной кнопкой программа выводит экран «Выбрать файл истории цикла». В списке указаны номер цикла, статус, дата и время завершения и причина отмены (в случае отмены) для всех записей истории цикла, которые в настоящий момент хранятся в памяти стерилизатора.

Прокручивайте список при помощи полосы прокрутки. Нажмите на строку, которую вы хотите выбрать.

Выб.	файл ист. цикла		С	5:43:46 ПП		0	9/23/2016
•	Наз.						
				Цикл пр-ра		Печ.цик	▼
	Ne цикла	Статус	Дата/вр.заверш	I		Кор.	
	6	Ош	Сен 23 16	09:08 ДП		длин. Парам.	
	5	Пройд	Сен 23 16	05:08 ДП			
	4	Пройд	Сен 23 16	09:08 ДП			
	3	Ош	Сен 22 16	02:08 ПП		Цикл отме	ен.опе
	2	Пройд	Сен 22 16	09:08 ПП			
							•
	Сп	-к печ.			Пере	д.дан	

Рисунок 44. Экран «Выбор файла истории циклов».

Список для печати — печать списка всех файлов истории циклов из памяти стерилизатора.

Просмотр цикла — отображение выбранного файла истории циклов на экране.

Печать цикла (короткая) — печать отчета из выбранного файла истории циклов в сокращенном формате.

Печать цикла (длинная) — печать отчета из выбранного файла истории циклов в полном формате.

Печать цикла (параметрическая) — печать отчета из выбранного файла истории циклов в формате с заданными параметрами (требуется внешний принтер).

Передача данных — копирование информации о цикле на запоминающее устройство USB или на подключенный ПК.

Назад — возврат к предыдущему экрану.

Распечатанные отчеты

Каждый раз после завершения цикла распечатывается отчет о завершении цикла. В зависимости от конфигурации стерилизатора отчет будет распечатан в сокращенном, параметрическом или полном формате. Данные для каждого отчета берутся из записи истории цикла, созданной в ходе цикла. В сокращенном отчете указаны статус цикла (пройден или не пройден), дата, время, оператор и информация о стерилизуемых объектах. Параметрический отчет содержит значительно больше данных, чем сокращенный отчет, но меньше, чем полный отчет. Полный отчет включает все данные сокращенного отчета, а также подробную информацию о каждой стадии цикла стерилизации.

Сокращенный отчет

В сокращенном отчете приведена идентификационная информация о цикле, показаны статус цикла, данные и длительность цикла, оператор и информация, позволяющая определить стерилизуемые объекты. Сокращенный отчет удобен для хранения и отслеживания стерилизованных объектов.

Параметрический отчет

В параметрическом отчете представлены одноточечные значения для ряда параметров. Этот отчет менее подробный, чем полный отчет, он содержит таблицу со всеми ключевыми параметрами и их значениями. Его можно распечатать только на подключенном внешнем принтере.

Полный отчет

В полном отчете перечислена подробная информация о цикле, указаны статус цикла, дата и длительность цикла, оператор и информация, позволяющая определить стерилизуемые объекты, а также подробные данные о работе стерилизатора, включая температуру, давление, параметры плазмы и концентрации стерилизующего вещества в ходе цикла. Полный отчет предназначен для получения подробных данных о цикле для контроля качества и содержит полезную диагностическую информацию для сервисных представителей компании ASP. Глава 9.

Уровни доступа и задачи руководителя

Обзор

Уровень доступа руководителя (см. ниже) позволяет выполнять на стерилизаторе ряд функций с ограниченным доступом. Данные функции не относятся к ежедневной работе стерилизатора, некоторые из них предназначены для контроля доступа, управления записями системы и проведения дополнительной диагностики.

Уровни доступа

Стерилизатор STERRAD 100NX может быть запрограммирован таким образом, чтобы все пользователи должны были вводить идентификатор оператора и пароль перед началом работы со стерилизатором. Данный контроль доступа включается через экран «Конфигурация системы»; распределение и управление идентификаторами пользователей, паролями и уровнями доступа осуществляется через экран «Администрирование пользователя».

Существуют три уровня доступа. Каждый из них включает определенный набор допустимых операций.

Уровень доступа оператора предназначен для выполнения задач, связанных с ежедневной работой стерилизатора. Данный уровень позволяет пользователю выполнять следующие действия.

- Выбирать, запускать и отменять цикл.
- Вводить информацию о стерилизуемых объектах и примечания для цикла.
- Распечатывать отчет по истории цикла и просматривать файлы истории цикла.
- Проводить диагностику в случае отмены цикла.

Уровень доступа руководителя включает все функции уровня доступа оператора, а также позволяет выполнять следующие действия.

- Добавлять, удалять и изменять имена пользователей, пароли и уровни доступа.
- Выбирать, просматривать и распечатывать файлы стерилизатора.
- Проводить диагностические тесты и распечатывать отчеты.
- Устанавливать дату и время.
- Настраивать характеристики стерилизатора.
- Настраивать сетевое соединение и загружать данные в сеть.

Уровень доступа технического персонала предназначен только для сервисных представителей компании ASP.

Меню Дополнительные утилиты

Меню Дополнительные утилиты доступно только для пользователей с уровнем доступа руководителя и технического персонала. Если пользователь с уровнем доступа оператора нажмет кнопку **Утилиты** на любом экране, появится экран «Вход в систему» и сообщение: «Требуется вход в систему с уровнем доступа руководителя или технического персонала».

Меню Дополнительные утилиты позволяет руководителю настраивать конфигурацию стерилизатора и сетевого соединения, устанавливать дату и время, устанавливать и настраивать права пользователей, просматривать и распечатывать файлы, проводить диагностические тесты и утилизацию кассет.

Менк	э доп. утилит	C	01:33:56 NN	09/23/2016
•	Has.			
	Дата/вр	Конф.сист	Пльз/адм	Функции касс.
	Сеть	Диагнос	Ф-ции т/обсл.	Упр.файлами
	Заг.ф-л	Вх.дв.откр.	Вх. дв.закр.	Парам.прод

Рисунок 45. Меню Дополнительные утилиты.

Дата и время позволяет настраивать дату, время, часовой пояс и формат отображения и печати даты и времени.

Конфигурация системы позволяет устанавливать функции стерилизатора.

Администрирование пользователей позволяет добавлять, удалять или модифицировать идентификационные номера операторов, пароли и уровни доступа.

Функции кассеты позволяет автоматически утилизировать кассету в коробку для сбора или выполнять процедуру очистки пероксида.

Сеть позволяет настраивать конфигурацию сетевого соединения.

Диагностика запускает последовательность диагностических тестов при участии оператора и распечатывает отчет о диагностическом тесте.

Функции техобслуживания предназначены только для сервисных представителей компании ASP.

Управление файлами позволяет выбирать, просматривать и распечатывать файлы.

Загрузить файл считывает файл с базой данных стерилизуемых объектов с запоминающего устройства USB.

Входную дверцу открыть открывает дверцу с входной стороны.

Выходную дверцу открыть открывает дверцу с выходной стороны (кнопка не показана на рисунке 45 для двухдверной конфигурации).

Входную дверцу закрыть закрывает дверцу с входной стороны.

Выходную дверцу закрыть закрывает дверцу с выходной стороны (кнопка не показана на рисунке 45 для двухдверной конфигурации).

Параметры продукта позволяет включить или выключить определенные обновления функций.

Кнопка **Назад** возвращает пользователя на предыдущий экран, на котором было выбрано Меню Дополнительные утилиты.

Установка даты и времени

Используйте экран «Установка даты и времени» для настройки даты и времени и выбора местного часового пояса и формата отображения.

Уст-	ка дати	ыие	врем				01	.:35:	:40 NN		09/23/20	16
	Д.уст									Ф-т дат		
	09	•	/ 23	•	/ 201	6 🔻				ММ/ДД/ГГГГ	•	
	ММ		ДД		ГГ							
	Bp.yc									Ф-т вр		
	01	•	: 35	•	16	•	пп	•		124	•	
			ММ				дп/пп					
	Вр.зо	н										
	ГРЧ -	+03:	:00) Евр	—Мо	осква			•				
			Оти	иена						Гот.		

Рисунок 46. Установка даты и времени.

Дату установить

В поле ММ введите месяц (от 01 до 12), в поле ДД — день (от 01 до 31) и в поле ГГ — год.

Время установить

В поле ЧЧ введите часы (от 01 до 12 при выборе 12-часового формата, от 00 до 23 при выборе 24-часового формата). В поле ММ введите минуты (от 00 до 59), в поле СС введите секунды (от 00 до 59). При выборе 12-часового формата вы можете ввести только часы от 01 до 12, после чего следует нажать кнопку **ДП** (до полудня) или **ПП** (после полудня), чтобы задать нужное время.

Временная зона

Прокрутите список, чтобы найти свой часовой пояс.

Формат даты

Выберите нужный формат даты. При выборе формата ГГГГ год отображается в 4-значном формате.

Формат времени

Выберите 12-часовой или 24-часовой формат. При выборе 12-часового формата разблокируются кнопки **ДП** и **ПП** в строке **Установить время**. При выборе 24-часового формата кнопки **ДП** и **ПП** заблокированы.

Отмена/Готово

Для отмены настройки даты или времени нажмите на кнопку **Отмена**. После установки правильной даты и времени нажмите на кнопку **Готово**, чтобы вернуться в Меню Дополнительные утилиты.

Конфигурация системы

Используйте экран «Конфигурация системы» для настройки функций стерилизатора. На данном экране предлагается установить громкость сигнала, язык, используемый на экране и в отчетах, а также другие характеристики доступа, отчетов и связи. Стерилизатор поставляется с заводскими настройками. Если вам необходимо изменить заводские настройки, установите нужные значения.



Рисунок 47. Конфигурация системы.

Параметр «Контроль доступа»

Контроль доступа пользователя требует ввода идентификатора пользователя и пароля перед загрузкой и запуском стерилизатора. Это заводская установка.

Не указывается имя пользователя позволяет любому человеку работать со стерилизатором.

Независимая система мониторинга (НСМ)

Включено — система осуществляет сбор данных с НСМ (необязательно).

Выключено — система не осуществляет сбор данных с НСМ (необязательно).

Единицы вакуума

Торр/мторр— значения измерения вакуума выражаются в торрах и милиторрах.

кПа/Па — значения измерения вакуума выражаются в килопаскалях и паскалях. Это заводская установка.

Параметр «Ввод данных стерилизуемых объектов»

Включено — после входа в систему появляется экран «Ввод данных стерилизуемых объектов». Это заводская установка.

Выключено — экран «Ввод данных стерилизуемых объектов» не появляется.

Параметр «Удаление загрузки»

С контролем доступа — для открытия дверцы стерилизатора после завершения цикла необходимо, чтобы пользователь ввел идентификатор и пароль.

Без контроля доступа — любое лицо может открыть дверцу стерилизатора после завершения цикла. Это заводская установка.

Параметр «Блокнот»

Включено — после входа в систему появляется экран «Примечания для цикла». Это заводская установка.

Выключено — экран «Примечания для цикла» не отображается.

Автоматическая отправка сетевых файлов

Включено — позволяет стерилизатору передавать данные по сети в конце цикла.

Отключено — автоматическая передача сетевых данных в конце цикла отключена. Это заводская установка.

БИ-уведомление

Включено — после выбора цикла отображает экран «БИ-уведомление», который служит для напоминания пользователю о необходимости отсканировать новый биологический индикатор (БИ). Пользователь сможет продолжить работу без сканирования нового БИ только в тех случаях, если он был отсканирован в пределах временного периода, установленного больницей или медицинским учреждением.

Выключено — экран «БИ-уведомление» не отображается.

Громкость сигнала

Нажмите на кнопку + или –, чтобы откорректировать громкость сигнала.

Заводская установка громкости находится в середине шкалы.

Подсветка сохраняется

Нажмите на количество минут (15, 30 или 60), чтобы выбрать длительность отображения экрана-заставки в холостом состоянии перед переходом в режим сохранения экрана.

Выбор языка

Прокрутите список, чтобы выбрать язык для сообщений на экране и печатаемых отчетов. Заводская установка — английский язык.

Настройки стерилизатора

Нажмите «Настройки стерилизатора» для отображения следующего экрана. Введенная здесь информация включается в отчет, но это необязательная функция. Нажмите **Done** (Готово), чтобы сохранить настройки и вернуться к предыдущему экрану.

Конфигур. системы—Настройки стерлиз. 01:35:47 ПП									09/23/2016	
 Наз. Идент-я стерилиз.: 										
Назв.отдела:										
		Идсте	рилиз							
	C	ер. № стер	оилиз:	12345						
! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9) 0	- + - =
Q	w	Е	R	т	Υ	U		0	P	Backspace
~ ,	А	s	D	F	G	н	J	к	L	; "
alt	z	×	с	v	В	N	м	<		Enter
Ca	p Lock	{ [}						?	Done

Рисунок 48. Конфигурация системы — настройки стерилизатора.

Название учреждения — введите название больницы или медицинского учреждения.

Название отделения — введите название отделения в качестве идентификатора стерилизатора.

Идентификатор стерилизатора — введите идентификационный номер, например инвентарный номер или другую информацию для идентификации стерилизатора.

Серийный номер стерилизатора — это конфигурация, заданная производителем; ее нельзя изменять.

Настройки принтера

Нажмите **Настройки принтера** для отображения следующего экрана. Нажмите **Готово**, чтобы сохранить изменения.



Рисунок 49. Конфигурация системы — настройки принтера.

Внутренний принтер — входная сторона позволяет выбрать принтер на входной стороне. Это заводская установка.

Внутренний принтер — выходная сторона позволяет выбрать принтер на выходной стороне (в двухдверной конфигурации).

Внешний принтер позволяет выбрать внешний принтер, подсоединенный через USB-порт.

Короткий формат позволяет распечатывать только сокращенные отчеты после завершения цикла. Это заводская установка.

Длинный формат позволяет распечатывать только полные отчеты после завершения цикла.

Параметрический формат позволяет распечатывать только параметрические отчеты после завершения цикла. Этот формат доступен только при подключении внешнего принтера.

Графики различных функций доступны для печати при выборе внешнего принтера. Нажмите на нужный график.

Распечатка НСМ включена позволяет печатать информацию НСМ, если выбран внешний принтер.

Распечатка НСМ выключена не позволяет печатать информацию НСМ.

Настройки передачи

При нажатии на **Настройки передачи** в меню «Конфигурация системы» появляется следующий экран. На экране представлены типы отчетов, которые автоматически передаются по сети на удаленный ПК после завершения цикла. Нажмите **Готово**, чтобы сохранить настройки. Нажмите **Отмена**, чтобы вернуться на предыдущий экран.



Рисунок 50. Конфигурация системы — настройки передачи.
Отмена/Готово

Для отмены конфигурации системы (в меню «Конфигурация системы») нажмите кнопку **Отмена**. После выбора правильных настроек конфигурации системы нажмите **Готово**. Функции кнопок «Отмена» и «Готово» идентичны на всех остальных экранах, на которые можно выйти из меню «Конфигурация системы».

Администрирование пользователя

Используйте экран «Администрирование пользователя» для добавления, изменения или удаления имен пользователей, паролей и уровней доступа. Кнопка на данном экране позволяет загружать информацию пользователей с запоминающего устройства USB. Уровень доступа руководителя позволяет добавлять, редактировать или удалять пользователей или других руководителей.

✓ Примечание. Руководитель обязан отслеживать свой пароль. Если вы забыли или потеряли пароль, необходимо позвонить в службу поддержки, чтобы получить доступ к администрированию системы.



Рисунок 51. Администрирование пользователя.

Добавить пользователя выводит экран «Добавить пользователя». На данном экране вы можете настроить идентификатор оператора, пароль и уровень доступа нового пользователя. Изменить данные пользователя выводит экран «Изменить данные пользователя». На данном экране вы можете изменить идентификатор, пароль и уровень доступа существующего пользователя. Нажмите Изменить информацию пользователя на данном экране, чтобы изменить информацию.

Загрузить данные пользователя позволяет стерилизатору получить файл с полной базой данных с именами, паролями и уровнем доступа пользователей с запоминающего устройства USB.

Назад возвращает пользователя в Меню Дополнительные утилиты.

Добавить пользователя

При помощи экрана «Добавить пользователя» введите идентификатор, пароль и уровень доступа нового пользователя.





1. Введите «идентификатор» пользователя в поле **Оператор**. Данные, введенные в буквенно-цифровом формате, не должны превышать 10 символов.

✓ **Примечание.** Поля «Оператор» и «Пароль» чувствительны к регистру.

2. Введите пароль пользователя в поле **Пароль**. Данные должны вводиться в буквенно-цифровом формате и не должны превышать 10 символов.

- Прокрутите список Уровень доступа и выберите нужный уровень доступа.
 Вы можете выбрать только «Оператор» или «Руководитель». Только сервисные представители могут выбирать уровень доступа «Технический персонал».
- 4. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы закрыть данный экран и вернуться к экрану «Администрирование пользователя».
- 5. Нажмите кнопку **Done** (Готово) после ввода информации о новом пользователе.

Изменить данные пользователя

На экране «Изменить данные пользователя» вы можете изменить идентификатор, пароль и уровень доступа нового пользователя.



Рисунок 53. Изменить данные пользователя.

- 1. Нажмите на имя пользователя, информацию о котором вы хотите отредактировать или удалить.
- 2. Нажмите **Удалить пользователя**, чтобы удалить пользователя из списка доступа и отменить доступ к работе со стерилизатором.
- 3. Нажмите **Изменить пользователя**, чтобы изменить информацию о пользователе.
- 4. Нажмите Готово, чтобы вернуться на предыдущий экран.



Рисунок 54. Изменить пользователя.

- Чтобы изменить информацию о выбранном пользователе, нажмите кнопку Изменить пользователя.
- Чтобы изменить имя пользователя, внесите изменения в поле Оператор.
- Чтобы изменить пароль пользователя, внесите изменения в поле Пароль.
- Чтобы изменить уровень доступа пользователя, выберите нужный
 Уровень доступа. Вы можете выбрать только «Оператор» или «Руководитель».
 Только сервисные представители могут выбирать уровень доступа «Технический персонал».
- 5. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы закрыть данный экран и вернуться к экрану «Изменить данные пользователя».
- 6. После завершения нажмите кнопку **Done** (Готово) появится экран «Изменить данные пользователя».

Загрузить данные пользователя

Вы можете добавить до 1000 идентификаторов пользователей, загрузив их на стерилизатор с запоминающего устройства USB.

Данные пользователя должны быть представлены в определенном формате, совместимом с форматом базы данных STERRAD 100NX для информации о пользователях. Они должны включать в себя уровень доступа.

При нажатии кнопки **Загрузить данные пользователя** появляется экран «Загрузить данные пользователя».

Заг.дн.польз 01			01:37:57 ПГ	1	09/23/2016
	Наз.				
	Кол-во	Имя п-ля	Пароль	Ур.дост	
	1	asp	***	1	<u> </u>
	2	asp1	***	2	
					-
				Полтв	

Рисунок 55. Загрузить данные пользователя.

Если отображаются верные данные пользователя, нажмите **Подтвердить**. Следующий раздел содержит информацию о загрузке данных пользователя.

Пошаговая инструкция по загрузке базы данных пользователей

Для загрузки списка с идентификаторами пользователей и паролями выполните следующие действия.

 Создайте текстовый файл ASCII с названием users.rec, содержащий идентификаторы пользователей, пароли и уровни доступа. Используйте программу «Блокнот» Microsoft для создания записи. Сохраните файл как users.rec; в открывающемся меню «Кодировка» при сохранении в программе «Блокнот» выберите UTF-8. Каждая запись отделяется только запятой (без пробелов). Пример.

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ1, ПАРОЛЬ1, УРОВЕНЬ ДОСТУПА1 ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ2, ПАРОЛЬ2, УРОВЕНЬ ДОСТУПА2

Где:

- ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, введенное в буквенно-цифровом формате, не должно превышать 10 символов;
- ПАРОЛЬ, введенный в буквенно-цифровом формате, не должен превышать 10 символов;
- **УРОВЕНЬ ДОСТУПА** должен быть представлен цифрой 1 или 2 (1 = оператор, 2 = руководитель).
- 2. Скопируйте файл users.rec на запоминающее устройство USB и вставьте устройство в порт стерилизатора, расположенный на стерилизаторе справа внизу (по отношению к пользователю).
- На стерилизаторе нажмите кнопку Загрузить данные пользователя.
 Информация в файле отображается с паролем, скрытым символами *.

Если длина пароля или имени пользователя превышает допустимое значение, был указан неверный уровень доступа или использован неверный формат, отобразится сообщение: НЕВЕРНЫЙ ФАЙЛ БАЗЫ ДАННЫХ STERRAD 100NX.

4. Нажмите **Подтвердить**, чтобы принять отображенные данные, выполните выход текущего пользователя из системы и вернитесь на предыдущий экран.

Функции кассеты



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ВОЗМОЖНО НАЛИЧИЕ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА.

При работе со стерилизуемыми объектами после отмены цикла или при работе с новой или использованной кассетой надевайте перчатки из химически стойкого латекса, ПВХ (винила) или нитрила. На кассете или стерилизуемых объектах в камере может присутствовать жидкий пероксид водорода.

У этой функции есть два варианта: **Утилизация кассеты**, которая используется для удаления загруженной кассеты из стерилизатора, чтобы убрать сообщение об ошибке или переместить застрявшую кассету, и **Очистка от пероксида**, которая используется для удаления пероксида в резервуаре стерилизатора после истечения его срока годности. Срок годности пероксида в системе истекает через 10 дней. Система выдаст сообщение о необходимости выполнить одну из данных функций.



Рисунок 56. Нажмите «Функции кассеты», чтобы появился экран. Нажмите «Утилизация кассеты» или «Очистка от пероксида».

Утилизация кассеты

Функция «Утилизация кассеты» позволяет переместить кассету из стерилизатора в коробку для кассет. Оставшийся объем пероксида водорода отобразится на экране.

Нажмите **Утилизация кассеты**, чтобы переместить кассету в коробку для утилизации.



Рисунок 57. Нажмите «Утилизация кассеты», чтобы переместить кассету в коробку для утилизации.

Очистка от пероксида

Цикл DUO требует держать пероксид в резервуаре стерилизатора для оптимизации стерилизации. Если срок годности данного пероксида истек, вам потребуется удалить пероксид, оставшийся в системе. Функцию «Очистка от пероксида» следует выполнять, если появляется соответствующее сообщение или невозможно проведение циклов DUO. Нажмите на область желтого уведомления, чтобы начать процедуру «Очистка от пероксида».

✓ Примечание. Перед началом очистки от пероксида убедитесь, что камера пуста.

Сист.гот	C	D1:39:39 ПП	09/23/2016				
 Наз. 	🛕 Треб.оч.от пере	екиси для след.цикла DU	io 🕨				
Выб.цикл или сканируйте биол.индикат,чтобы нач:							
Нач.	Нач.	Нач.	Нач.				
STANDARD	FLEX	DUO	EXPRESS				
Цикл	Цикл	Цикл	Цикл				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·				
47мин.	42мин.	60мин.	24мин.				
\mathbf{i}	$\mathbf{(i)}$	(\mathbf{i})	(\mathbf{i})				
Выход	Ист.ц-ла	Ср-в	a 🛛 🔽 📥				

Рисунок 58. Стандартное сообщение об очистке от пероксида.



Рисунок 59. Нажмите «Начать очистку», чтобы начать процедуру.

Сеть

Конфигурация стерилизатора STERRAD 100NX позволяет обмен данными с удаленным персональным компьютером по сети. Если вам нужно воспользоваться данной функцией, обратитесь в компанию Advanced Sterilization Products, Inc. чтобы получить подробную информацию о проведении настройки. Изучите руководство с информацией о подключении к сети в приложении С.

Диагностика

Функция диагностики предлагает выбрать один из двух типов тестов (**Температурный тест** или **Прочие тесты**). При выборе **Прочие тесты** стерилизатор проводит девять тестов подсистем стерилизатора с участием оператора. Вы можете пропустить один или несколько тестов в автоматической последовательности, нажав кнопку **Отмена** во время начала теста. Тогда программа перейдет к следующему тесту в последовательности.

Девять тестов и тестируемые элементы стерилизатора перечислены в том порядке, в котором они представлены в следующей таблице.

Нажмите кнопку **Диагностика**, чтобы начать автоматическое диагностическое тестирование стерилизатора.

 ✓ Примечание. Продолжительность температурного теста составляет не менее 11 минут.



Рисунок 60. Нажмите одну из кнопок, чтобы провести тесты, которые позволят вам решить системные сообщения.

Диагностические тесты

Порядок	Название теста	Что тестируется	Средняя продолжительность теста *
1	Тест электропитания	Источник питания постоянного тока	30 c
2	Вакуумный тест	Вакуумный насос, датчики и клапаны давления (контроль вакуума, клапан, впуск, переход, доставка и возврат масла)	12 мин
3	Тестдверцы	Двигатель и датчики дверцы	20 c
4	Тест плазмы	Электрическая подсистема для плазмы Сохранность электрода	3 мин 20 с
5	Тест кассеты	Электромеханическая подсистема кассеты «Ридер RFID»	5 мин
6	Тест датчика Н ₂ О ₂	Ультрафиолетовая лампа и детектор	20 c
7	Тест принтера	Функции принтера	10 c
8	Тест вентилятора	Функционирование вентилятора	10 c
9	Тест сигнала	Функционирование и громкость динамиков	1 мин

* Указано приблизительное время. При обнаружении ошибки время может быть увеличено.

Выполнение девяти тестов занимает приблизительно 23 минуты. После завершения серии тестов стерилизатор создает и сохраняет файл диагностики и распечатывает отчет. После завершения печати на экране отображается Меню Дополнительные утилиты.

Функции технического обслуживания

Кнопка **Функции техобслуживания** зарезервирована для использования представителями компании ASP.

Управление файлами

Используйте экран «Управление файлами» для выбора и просмотра файлов калибровки или файлов с отчетами о диагностике.



Рисунок 61. Управление файлами.

Калибровочные файлы

Нажмите кнопку **Калибровочные файлы** для просмотра списка калибровочных файлов, созданных во время калибровки стерилизатора. Прокрутите список и выберите название файла, который вы хотите просмотреть. Нажмите кнопку **Просмотр** для просмотра выбранного калибровочного файла. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться в Меню Дополнительные утилиты.

Файлы диагностики

Нажмите кнопку **Файлы диагностики** для просмотра списка отчетов, созданных во время работы функции «Диагностика». Прокрутите список и выберите название отчета, который вы хотите просмотреть. Нажмите кнопку **Просмотр** для просмотра выбранного отчета. Нажмите кнопку **Назад**, чтобы вернуться в Меню Дополнительные утилиты.

Загрузить файл

Данный экран позволяет загружать информацию о предмете из отдельной базы данных в стерилизатор через USB-порт.



Рисунок 62. Файлы загруженных предметов.

- При помощи программы «Блокнот» Microsoft создайте список загруженных предметов, аналогичный представленному на рисунке. Для получения указанного способа отображения, т. е. ЭНДОСКОП1, ЭНДОСКОП2 и т. д., каждый загруженный предмет следует вводить в той же строке, отделяя его запятой без пробелов перед или после запятой. Убедитесь, что после последнего загруженного предмета стоит запятая. Можно установить до 1000 загруженных предметов.
- 2. Сохраните файл под названием loaditems.txt и используйте «кодировку» UTF-8 при сохранении файла в «Блокноте».

- 3. Вставьте запоминающее устройство USB с файлом loaditems.txt в USB-порт стерилизатора, расположенный на передней панели справа внизу.
- 4. Выберите «Загрузить файл» в Меню Дополнительные утилиты.
- 5. Просмотрите базу данных на экране и нажмите **Подтвердить**, чтобы загрузить базу данных на стерилизатор, или нажмите **Назад** для отмены.

Входная/выходная дверца

Дверцы можно открыть или закрыть при помощи ножного переключателя, нажав на него ногой, или при помощи кнопок **Открыть входную дверцу**, **Закрыть входную дверцу**, **Открыть выходную дверцу** и **Закрыть выходную дверцу**. Если в системе имеется только одна дверца, то доступны только кнопки **Закрыть входную дверцу** и **Открыть входную дверцу**. Единовременно может быть открыта только одна дверца. К примеру, если открыта входная дверца, выходная дверца не может быть открыта в то же самое время.

Кнопки **Открыть входную дверцу** и **Закрыть входную дверцу** открывают и закрывают входную сторону стерилизатора. Это сторона, с которой вы загружаете инструменты для обработки.

Кнопки **Открыть выходную дверцу** и **Закрыть выходную дверцу** открывают и закрывают выходную или чистую сторону стерилизатора. На блоке с двумя дверцами это сторона, с которой вы извлекаете стерилизованные предметы. Когда дверца находится в движении, кнопки открывания и закрывания дверцы, а также ножной переключатель заблокированы до окончания движения дверцы.

Параметры продукта

При выборе «Параметры продукта» в Меню Дополнительные утилиты и установке циклов EXPRESS или DUO после завершения установки появляется следующий экран. На этом экране пользователь также может включить или выключить ALLClear Technology. ВКЛЮЧЕНО — заводская установка. Данная функция доступна только для уровня доступа руководителя.

Парам.прод		01:41:05 ПП	09/23/2016
◀ Наз.			
EXPRESS цикл:	🔘 Вкл	🔿 Выкл	
DUO ц.:	🔘 Вкл	🔾 Выкл	
Texнол.ALLClear™:	🔘 Вкл	🔘 Выкл	
			Уст

Рисунок 63. Параметры продукта.

Установить позволяет установить новые приобретенные функции.

Назад возвращает пользователя в Меню Дополнительные утилиты.

Включено (для циклов) отображает любой цикл в вашем стерилизаторе, который может быть выбран (включен). На экране «Система готова» отобразятся варианты выбора.

Выключено (для циклов) удаляет кнопки выбранных циклов с экрана «Начать цикл».

Включено (для ALLClear Technology) позволяет ALLClear Technology оценить стерилизуемые объекты до начала выбранного цикла стерилизации.

Выключено (для ALLClear Technology) отключает ALLClear Technology.

При отключении эти циклы и ALLClear Technology будут доступны для дальнейшего использования после нажатия «Включено» на экране «Параметры продукта».

Приложение А.

Спецификации стерилизатора

Класс мощности	Чередование фаз (по часовой стрелке) корректируется для соответствия системным требованиям при установке. 208 B~ ± 10 %, 3-фазн., Y, 50/60 Гц ± 5 %, 16 А или 24 А электропитания. 380–415 B~ ± 10 %, 3-фазн., Y, 50/60 Гц ± 5 %, 16 А или 24 А электропитания. 200 B~ ± 10 %, 3-фазн., Δ, 50/60 Гц ± 5 %, 16 А или 24 А электропитания.
Размеры	Система с одной дверцей Ш: 77,5 см (30,5 дюйма) х В: 180,0 см (70,9 дюйма) х Г: 105,4 см (41,5 дюйма) Система с двумя дверцами Ш: 77,5 см (30,5 дюйма) х В: 180,0 см (70,9 дюйма) х Г: 109,5 см (43,1 дюйма)
Macca	382 кг (842 фунта), система с одной дверцей 408 кг (900 фунтов), система с двумя дверцами
Объем камеры	Ш: 51,0 см (20,1 дюйма), В: 41,0 см (16,1 дюйма), Г: 73,5 см (28,9 дюйма)
	Общий объем: 152,0 л (5,4 фута ³).
	Используемый объем: 93,4 л (3,3 фута ³)
Полки камеры	Две полки, Ш: 44,4 см (17,5 дюйма), Г: 64,3 см (25,3 дюйма) Грузоподъемность полок: 25 кг (55 фунтов) при равномерном распределении
	Обе полки вынимаются.
Температура	Эксплуатационная: 18,0 — 35,0 °С (64,4 — 95,0 °F)
	Транспортировка: от –29,0 °С до 70,0 °С (от –20,2 °F до 158,0 °F)

Влажность	Эксплуатационная: 10 — 85 %				
	Транспортировка: 10 — 85 % (допускаются осадки при условии наличия оригинальной упаковки)				
Давление	Эксплуатационная высота над уровнем моря — до 2000 м (6562 фут)				
	Атмосферное давление: 520 — 775 торр				
Температура цикла	47,0—56,0 °C (116,6–132,8 °F)				
Время цикла	Цикл STANDARD — 47 минут Цикл FLEX — 42 минуты Цикл DUO — 60 минут Цикл EXPRESS — 24 минуты				
Разъемы	Сеть: RJ45 Сканер штрихкода: USB Принтер: USB				
Кабель основного питания	12 AWG (американский калибр проводов) (4 мм²), длиной 3 м (9,84 футов), 5 проводников				
	В каждой стране необходима установка соответствующего 3-фазного разъема в соответствии с требованиями к питанию в данном учреждении. Разъем должен соответствовать чередованию фаз.				
Подвижность	2 шарнирных ролика 2 неподвижных ролика				
Требования к вентиляции	Не требуется				
Требования к газовым баллонам	Не требуется				
Теплообразование	6871 БТЕ/час максимум				

Требования к медицинским изделиям и руководствам

Medical Device Directive 2007/47/ЕС (Директива о медицинских изделиях 2007/47/ЕС) IEC/EN 61010-1: Safety Requirements For Electrical Equipment For Measurement, Control, And Laboratory Use — Part 1: General Requirements. (МЭК 61010-1. Требования к безопасности электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.) EN 61010-2-040: Safety Requirements for Electrical Equipment, Control and laboratory Use. Part 2-040: Particular requirements for sterilizer and washer-disinfectors used to treat medical devices. (Стандарт EN 61010-2-040. Требования к безопасности электрического оборудования, управления и лабораторного применения Часть 2-040. Отдельные требования для стерилизаторов и моющедезинфицирующих аппаратов для обработки медицинских изделий.) EN 60601-1-2: Medical Electrical Equipment electromagnetic Compatibility – Requirements and Tests. (Стандарт EN 60601-1-2. Медицинское электрическое оборудование — электромагнитная совместимость требования и тесты.) ANSI/AAMI/ISO 14937: Sterilization Of Hospital Or Healthcare Products – General Criteria For Characterization Of A Sterilizing Agent And Development, Validation, And Routine Control Of A Sterilization Process. (Стандарт ANSI/AAMI/ ISO 14937. Стерилизация медицинской продукции. Общие критерии к определению характеристик стерилизующего агента и к разработке, валидации и текущему контролю процесса стерилизации медицинских изделий.) CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 UL 61010-1: Safety Requirements for Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use – Part 1: General Requirements. (UL 61010-1. Требования к безопасности электрического оборудования для измерения, контроля и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования.)



Агентства по медицинским изделиям США: FDA (Управление по надзору в сфере пищевых продуктов и лекарственных средств) EC: TUV (Немецкая служба технического контроля и надзора) (орган, нотифицированный ASP) Япония: MHLW (Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения) Канада: TPP (Программа терапевтической продукции) Австралия: TGA (Управление по терапевтической продукции) Приложение В.

Расходные материалы, вспомогательные принадлежности и дополнительные компоненты

Продукция	Код продукции	Описание		
Кассета STERRAD 100NX	10144	2 кассеты в упаковке.		
Бумага для принтера: Коробка с рулоном термобумаги	10305	Используется в термографическом принтере для печати информации о стерилизаторе. 12 рулонов в упаковке.		
Коробки для сбора кассет	20227	Данные коробки используется для сбора кассет для утилизации. 10 коробок в упаковке.		
Tecт-набор EXPRESS STERRAD 100NX	20123	Содержит БИ и пакет.		
Тест-наборы STANDARD, FLEX и DUO стерилизатора STERRAD 100NX	20243	Содержит тестовые пробирки, пакеты, маты и БИ.		
Биологический индикатор STERRAD CYCLESURE 24	14324, 14324-30	Используется в качестве стандартного метода для частого мониторинга циклов стерилизатора STERRAD.		

Продукция	Код продукции	Описание
Биологический индикатор и считыватель STERRAD VELOCITY	43210 и 43220	Используется в качестве стандартного метода для частого мониторинга циклов стерилизатора STERRAD.
Химическая индикаторная лента STERRAD SEALSURE	14202, 14202NL	Используется для обматывания упакованных инструментов, лента меняет цвет под воздействием пероксида водорода.
Химические индикаторные полоски STERRAD	14100	Помещаются внутрь упаковок с инструментами, химические индикаторные полоски меняют цвет под воздействием пероксида водорода.
Тайвек (Tyvek) пакеты самозаклеивающиеся, пакеты термозапаиваемые, рулоны термозапаиваемые с химическим индикатором STERRAD		Обратитесь к представителю компании ASP, чтобы получить полный перечень пакетов, рулонов, лотков для инструментов и вспомогат ельных принадлежностей.
Лотки для инструментов, маты для укладки инструментов, разделители, держатели инструментов АРТІМАХ		Обратитесь к представителю компании ASP, чтобы получить полный перечень пакетов, рулонов, лотков для инструментов и вспомогательных принадлежностей.
Сканер штрихкода	10308	Дополнительный сканер штрихкодов для ввода данных.
Комплект сканера штрихкодов с подключением к USB.	113617-01	Дополнительный сканер штрихкодов для ввода данных. Комплект содержит монтажный кронштейн для крепления сканера штрихкодов на панель стерилизатора.

Продукция	Код продукции	Описание
Независимая система мониторинга (НСМ)	10140	Для соответствия стандарту ISO 14937. Независимая система мониторинга (HCM) — опциональный компонент, который можно приобрести и установить на стерилизатор. Это независимая система сбора данных, которую можно использовать для валидации или переаттестации системы. Все датчики являются независимыми от датчиков системы, а собранные HCM данные идентифицируются независимо от односекундных данных системы.

Компания ASP предлагает широкую линию расходных материалов и вспомогательных принадлежностей, прошедших полную проверку и валидацию для применения в стерилизаторе STERRAD 100NX. Для получения дополнительной информации по любому из данных продуктов обратитесь к региональному представителю компании ASP. Приложение С.

Справочное руководство по подключению к пользовательской сети

Настр. сети					(01:41:23	впп			09/23/2016
 Has. 									Диагнос	
Имя п-ля										
		П	ароль							
	И	ия общ.	папки							
	Имя ПК/серв									
! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9) 0	- + - =
Q	w	E	R	т	Y	U	I	0	P	Backspace
	А	s	D	F	G	Н	J	К	L	: "
alt	z	x	с	۷	В	Ν	М	< ,	>	Enter
Сар	Lock	{ [}						?	Done

Раздел 1.

Интерфейс цифровой передачи (DTI)

Данное руководство разработано для лиц, выполняющих и (или) контролирующих подключение стерилизатора STERRAD 100NX к сети. Процедуру следует выполнять совместно с отделом, отвечающим за компьютерную сеть вашего учреждения.

Для выполнения полной настройки сети необходимы уровень доступа технического персонала и вызов сервисной службы в лице технического специалиста компании ASP.

Перед выполнением каких-либо задач на стерилизаторе ознакомьтесь с информацией по безопасности в данном Руководстве пользователя.

- Примечание. Интерфейс цифровой передачи (DTI) STERRAD 100NX (если таковой имеется на вашем устройстве STERRAD) предназначен для соединения с системой отслеживания инструментов (ITS). Технический специалист компании ASP может предоставить вам список ASP-сертифицированных провайдеров ITS.
- ✓ Примечание. Медицинское учреждение должно проверить работу любой системы DTI-ITS перед использованием.

Спецификации сетевого соединения

Для сетевого соединения «Интерфейс цифровой передачи» необходимо следующее.

- Для сетевого соединения следует использовать Ethernet-кабель категории 5е и выше. Кабель категории 5е со штыревым разъемом RJ45 необходимо подключить к сетевому порту, расположенному в верхней части задней панели стерилизатора.
- ✓ Примечание. Компания ASP не несет ответственности за оборудование, необходимое для поддержки сетевого соединения.

- Поддержка порта локальной сети (LAN) с автоматическим выбором скорости Ethernet 100/10 Мб/сек.
- Настоятельно рекомендуем использовать DHCP IP-адресацию (режим «Автоматический»). Также поддерживается статическая (режим «Ручной») конфигурация (IP-адрес, маска подсети, шлюз, первичный DNS и вторичный DNS, определенные ИТ-отделом).
- По умолчанию стерилизатору присваивается имя хоста 100NX + серийный номер стерилизатора, это имя можно редактировать. Имя хоста стерилизатора может содержать не более 20 символов.
- Скорость порта будет установлена автоматически.
- Система распределенных файлов (DFS) Microsoft не поддерживается.
- ИТ-отдел клиента должен предоставить локальную учетную запись пользователя с полными правами администратора на сервере компьютера с использованием одной из следующих операционных систем Windows: Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003 или Windows Server 2008 R2. Для получения информации о других версиях обратитесь к региональному представителю компании ASP. Учетная запись должна быть защищена паролем.
- Примечание. После истечения срока годности пароля локальной учетной записи пользователя DTI стерилизатора не сможет получить доступ к общим папкам и файлы цикла не будут передаваться корректно. Во избежание возникновения данной проблемы ИТ-специалисты медицинского учреждения могут отключить срок годности пароля для данной учетной записи.
 - Для каждого подключенного стерилизатора должна быть создана общая папка.
 - Заполните форму F-107773 перед приездом технического специалиста компании ASP. Заполненная форма содержит информацию, необходимую техническому специалисту компании ASP для настройки информационной сети.

Напоминания о защите

- Локальная сеть вашего медицинского учреждения должна быть изолирована (т. е. иметь межсетевую защиту с виртуальными локальными сетями [VLANs]) от сети Интернет общего пользования.
- Доступ к локальной сети (LAN) вашего медицинского учреждения должен контролироваться физически и логически (например, при помощи имен пользователей и паролей).

• Медицинские устройства компании ASP не оборудованы операционными системами (OC) Windows и не требуют регулярных обновлений системы безопасности при работе в целевом окружении (локальные сети (LAN) медицинского учреждения).

Для больниц и медицинских учреждений

* FDA рекомендует провести оценку системы безопасности информационной сети и защитить систему вашего медицинского учреждения. При оценке безопасности сети больницы и медицинские учреждения должны принимать во внимание следующие условия.

- Ограничение неавторизованного доступа к сети и медицинским устройствам сети.
- Обновление антивирусного программного обеспечения и межсетевой защиты.
- Мониторинг сетевой активности для выявления неавторизованного использования.
- Защита индивидуальных компонентов сети путем регулярной и периодической оценки, включая обновление патчей безопасности и отключение всех ненужных портов и служб.
- Обращение к производителю конкретного устройства, если подозревается наличие возможных проблем кибербезопасности, связанных с медицинским устройством. Если вы не можете определить производителя или не можете связаться с производителем, FDA и DHS ICS-CERT могут помочь в оценке уязвимости и решении проблем.
- Разработка и оценка стратегий поддержания критических функциональных возможностей в нежелательных условиях.

*"FDA Safety Communication: Cybersecurity for Medical Devices and Hospital Networks." U.S. Food and Drug Administration. June 13, 2013. Web. May 20, 2014.

«FDA. Сообщение о безопасности: кибербезопасность медицинских устройств и больничных сетей.» Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. 13 июня 2013 г. Web. 20 мая 2014 г. Раздел 2.

Настройка сети

Экран «Настройка сети»

С помощью экрана «Настройка сети» вы можете настраивать сетевое соединение стерилизатора.

 Примечание. Всегда консультируйтесь с сетевым администратором вашего учреждения перед настройкой конфигурации или изменением каких-либо настроек на этом экране.

Если сеть не поддерживает DHCP, выберите «Ручную» (статическую) конфигурацию.





✓ Примечание. На всех экранах «Настройка сети» с отображением клавиатуры будет отображаться английская клавиатура США.

Режим конфигурации

Выберите автоматический режим, чтобы настроить IP-адрес динамически через протокол DHCP (протокол динамического конфигурирования хоста). Это предпочтительный режим.

Или выберите ручной режим для самостоятельной настройки IP-адреса. Получите статические IP-настройки; (например, IP-адрес, маска подсети, шлюз, IPадреса первичной и вторичной системы доменных имен) у сетевого администратора.

Параметры	Допустимые символы
Имя хоста	Буквенно-цифровые и _ (<i>нижнее подчеркивание</i>)
IP-адрес Маска подсети Шлюз Первичный DNS Вторичный DNS	Цифровые и . (<i>точка</i>)
Имя домена	Буквенно-цифровые и - @ < > ? "`_ \ / '.,;:[] { } _
Имя пользователя Пароль	Буквенно-цифровые и ~ ! @ # \$ ^ &() _ { } `- % * = + [];:"'.,<>?/\
Имя общей папки ПК-сервер	Буквенно-цифровые и @ _ ;,.`[]{} :;"'<>?/\.,-

В следующей таблице вы найдете приемлемый символ для каждого параметра.

Имя хоста

Это DNS-имя стерилизатора в сети. Имя хоста создается по умолчанию. Для изменения имени по умолчанию отредактируйте поле «Имя хоста». Имя хоста должно быть уникальным в вашей локальной сети.

В ручном режиме введите имя хоста стерилизатора. Получите данную информацию у администратора сети.

✓ Примечание. Стерилизатор поддерживает до 20 символов.

IP-адрес

Для идентификации узла в сети TCP/IP используется 32-битный адрес. Каждому узлу в IP-сети должен быть назначен уникальный IP-адрес, состоящий из ID сети и уникального ID хоста. Этот адрес обычно представляется в десятичной форме и состоит из четырех октетов, разделенных точками (например, 192.168.1.127).

Данное поле не может быть изменено в автоматическом режиме.

В ручном режиме введите статический IP-адрес стерилизатора. Получите данную информацию у администратора сети.

Маска подсети

32-битное значение, позволяющее получателю IP-пакетов определять ID сети и ID хоста в IP-адресе. Пример: маска подсети вводится в формате 255.255.255.0.

Данное поле не может быть изменено в автоматическом режиме.

В ручном режиме введите информацию «Маска подсети». Получите данную информацию у администратора сети.

Шлюз

Устройство, подключенное к нескольким физическим сетям TCP/IP, может выполнять маршрутизацию или доставку IP-пакетов между ними. Шлюз также называют IP-маршрутизатором.

Данное поле не может быть изменено в автоматическом режиме.

В ручном режиме введите IP-адрес в поле «Шлюз»; (например, 192.168.1.1). Получите данную информацию у администратора сети.

Первичный DNS

IP-адрес первичного компьютера, на котором выполняется сервис, обрабатывающий информацию о части базы данных DNS и отвечает на DNS-запросы.

Данное поле не может быть изменено в автоматическом режиме.

В ручном режиме введите первичный DNS адрес (например, 192.168.1.5). Получите данную информацию у администратора сети.

Вторичный DNS

IP-адрес вторичного компьютера, на котором выполняется сервис, обрабатывающий информацию о части базы данных DNS и отвечает на DNS-запросы. IP-адрес «Вторичный DNS» является необязательным.

Данное поле не может быть изменено в автоматическом режиме.

В ручном режиме введите вторичный DNS адрес (например, 192.168.1.6). Получите данную информацию у администратора сети.

Имя домена

Данное поле не может быть изменено в автоматическом режиме.



В ручном режиме ввод не требуется.

Рисунок 65. Экран «Настройка сети». Данные в поле этого экрана представлены для контекста.

✓ Примечание. Стерилизатор не регистрируется в домене или рабочей группе.

Имя пользователя

Введите имя пользователя для регистрации на ПК или сервере. Получите данную информацию у администратора сети.

✓ Примечание. Стерилизатор поддерживает до 30 символов.

Пароль

Введите пароль для авторизации на ПК или сервере. Пароль чувствителен к регистру. Получите данную информацию у администратора сети. При использовании пароля учреждения попросите сетевого администратора ввести пароль в поле.

- ✓ Примечание. Чтобы удалить пароль из памяти стерилизатора, удалите все символы в поле ввода и нажмите Done (Готово).
- ✓ Примечание. Стерилизатор поддерживает до 15 символов.

Имя общей папки

Введите имя общей папки, расположенной на удаленном ПК или сервере. В настройках папки должно стоять разрешение общего пользования и полномочия доступа.

Получите данную информацию у администратора сети. На каждый подключенный стерилизатор необходима одна общая папка во избежание перезаписи существующих файлов с данными.

✓ Примечание. Стерилизатор поддерживает до 60 символов.

Имя ПК/сервера

Введите имя сервера. Если удаленный сервер имеет статический IP-адрес, можно ввести IP-адрес. Получите данную информацию у администратора сети.

- ✓ Примечание. Стерилизатор поддерживает до 20 символов.
- ✓ Примечание. Полностью уточненное доменное имя (FQDN) не поддерживается.

Настройка системной сети

✓ Примечание. Для данной процедуры необходим уровень доступа руководителя.

Для настройки информационной сети на стерилизаторе выполните следующие шаги. Данные шаги необходимо выполнить перед началом работы стерилизатора с сетевым ПК или сервером.

Попросите вашего сетевого администратора заполнить форму F-107773, перед тем как начать. Все ссылки на информацию, необходимую на экране «Настройка сети», имеются в форме.

1. Убедитесь, что Ethernet-кабель подключен к стерилизатору и к активному порту данных на стене.



2. Перейдите к экрану «Система готова».

Рисунок 66. Выбор цикла. В вашей системе могут быть другие варианты циклов.

- 3. Нажмите Средства на экране «Система готова».
- 4. Войдите в систему с помощью учетной записи с уровнем доступа руководителя.

Менн	о доп. утилит	C	D1:33:56 NN	09/23/2016	
•	Наз.				
	Дата/вр	Конф.сист	Пльз/адм	Функции касс.	
	Сеть	Диагнос	Ф−ции т/обсл.	Упр.файлами	
	Заг.ф-л	Вх.дв.откр.	Вх. дв.закр.	Парам.прод	

Рисунок 67. Меню Дополнительные утилиты Нажмите Сеть.

5. Нажмите Сеть в Меню Дополнительные утилиты.





Используйте заполненную форму F-107773, чтобы завершить настройку следующим образом.

- 6. Выберите Автоматический, если в ячейке 3 стоит флажок. Перейдите к шагу 14.
- 7. Выберите Ручной, если в ячейке 4 стоит флажок.
- 8. Введите информацию из строки 15 в поле «Имя хоста».
- 9. Введите информацию из строки 5 в поле «IP-адрес».

- 10. Введите информацию из строки 6 в поле «Маска подсети».
- 11. Введите информацию из строки 7 в поле «Шлюз».
- 12. Введите информацию из строки 8 в поле «Первичный DNS».
- 13. Введите информацию из строки 9 в поле «Вторичный DNS».
- ✓ Примечание. Если на дисплее стерилизатора отображается поле «Рабочая группа/домен», оставьте это поле пустым.
 - 14. Нажмите **Done** (Готово).

Настр.	сети			01:42:27 ПП							09/23/2016	
											Диагнос	
Имя п-ля				Asptech								
Пароль				*****								
Имя общ.папки				TCAS_00040_2								
Имя ПК/серв				10.2.9.7								
! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	^ 6	& 7	* 8	(9) 0		+ =	
Q	w	E	R	т		U			Р	Back	space	
2 ,	А	s	D	F	G	н	L	к	L	:	"	
alt	z	x	с	v	В	Ν	м			Er	nter	
Cap Lock { } []							Done					

Рисунок 69. Введите Настройки сети 2. Данные в поле этого экрана представлены для контекста.

- 15. Введите информацию из строки 11 в поле «Учетная запись пользователя» (Имя пользователя).
- 16. Попросите сетевого администратора учреждения ввести пароль.
- 17. Введите информацию из строки 13 в поле «Имя общей папки».
- Примечание. При использовании одной общей папки для нескольких стерилизаторов возможна перезапись существующих данных. Для каждого подключенного стерилизатора STERRAD 100NX используйте уникальное имя общей папки.
 - 18. Введите информацию из строки 14 в поле ПК (компьютер) «Имя сервера».
- Примечание. Используйте IP-адрес, если у сервера компьютера статический IP-адрес. Стерилизатор потеряет связь с сервером компьютера при изменении IP-адреса сервера компьютера.

- 19. Нажмите **Done** (Готово).
- 20. Нажмите **Конфигурация системы** в Меню Дополнительные утилиты. Появится следующий экран.

Конфигурац.сист		01:35:31 ПП		09/23/2016
Кон. дост. Вар	⊚К/Дп–ля	ОНе ук.имя польз	Язык Выбор:	
нск	🔘 Вкл	○ Выкл	Рус	•
Ед-цы вак	О Торр/мТорр	⊚кПа/Па	Подсв Сохран (мин):	
Заг.дан Пар. выб:	Вкл	⊖ Выкл	•	
Удал.заг Вар	ОСК/Д	⊚БезК/Д	Трев. Объем:	
Парам.блокн	💿 Вкл	О Выкл		+
Авт.отпр. Сет.файлы:	ВКЛ	О Выкл		
ВІ уведомл:	💿 Вкл	○ Выкл		
Настр.стерилиз	Настр.принт	Настр.перед	Отмена	Гот.

Рисунок 70. Экран «Конфигурация системы».

- 21. Для параметра «Автоматическая отправка сетевых файлов» нажмите **Включено**.
- 22. Нажмите Настройки передачи.



Рисунок 71. Настройки передачи.

 Примечание. Если конфигурация вашего стерилизатора предусматривает наличие Instrument Tracking Software (ITS) (программы отслеживания инструментов), то по умолчанию будет передан CSV-файл. Внешний вид вашего экрана может отличаться в зависимости от конфигурации.

- 23. Выберите нужный формат печати для передачи на сервер компьютера.
- 24. Нажмите Готово.
- 25. Нажмите Готово.
- 26. Нажмите Назад.



Рисунок 72. Экран «Система готова» показывает циклы для передачи.

Количество циклов, ожидающих передачи, отображается справа вверху на экране и выделено желтым цветом. При потере связи в очереди может находиться до 200 циклов.



ВНИМАНИЕ!

Согласно данному условию при запуске 201-го цикла файл с данными первого цикла будет перезаписан. После установки или переустановки сетевого соединения будет возобновлена передача файла. Когда число файлов с циклами, ожидающих передачи, достигнет 10 или более, проинформируйте вашего сетевого администратора о возможных проблемах с сетью.

- ✓ Примечание. Всегда используйте распечатки цикла при потере или сбое сетевого соединения.
 - 27. Чтобы передать файл с циклом вручную для проверки сетевого соединения, смотрите «Ручная сетевая передача файлов».
Раздел 3.

Ручная сетевая передача файла

При успешной настройке сети файлы с циклами можно передавать на сервер компьютера вручную.

1. Перейдите к экрану «Система готова».



Рисунок 73. Выбор цикла.

- 2. Нажмите История цикла. Появится экран «История цикла».
- 3. Нажмите Передача данных на экране «История цикла».
- 4. Нажмите Сетевая передача, появится экран «Сетевая передача».



Рисунок 74. Экран «Сетевая передача».

- 6. Выберите формат печати PDF (короткий, длинный, параметрический), графики цикла и (или) односекундный файл (.CSV) для передачи.
- 7. Для того чтобы удалить цикл из списка «Выбранные циклы», выберите цикл и нажмите значок **Удалить** —
- 8. Нажмите **Передать**. Должна начаться передача файлов на серверный компьютер. На экране появится сообщение «Идет отправка».
- На серверном компьютере файлы начнут появляться в общей папке.
 Если в общей папке на серверном компьютере не появляются файлы, см. «Утилиты устранения неисправностей».



Раздел 4.

Утилиты устранения неисправностей

Если файлы с циклами не появляются на серверном компьютере или число файлов с циклами, ожидающих передачи на экране «Система готова», составляет 10 или более, свяжитесь с ИТ-отделом, чтобы выполнить следующие действия.

- 1. Проверьте, что Ethernet-кабель подключен к стерилизатору и к активному порту данных на стене.
- 2. Проверьте и убедитесь, что серверный компьютер включен и подключен к сети.
- 3. Убедитесь, что настройки серверного компьютера не изменились.
- 4. Убедитесь, что настройки сети на экранах 1 и 2 стерилизатора (см. рисунок 68 и 69) соответствуют настройкам серверного компьютера.
- 5. Перейдите к экрану «Система готова».
- 6. Нажмите Средства на экране «Система готова».
- 7. Войдите в систему с помощью учетной записи «Уровень руководителя».
- 8. Нажмите Сеть.



Рисунок 75. Настройки сети 1. Данные в поле этого экрана представлены для контекста.



9. Нажмите Диагностика.



Рисунок 76. Данные в поле этого экрана представлены для контекста.

В открывающемся меню «Команда» представлены следующие утилиты.

- ping проверка доступности серверного компьютера.
- ipconfig отображает все текущие значения настройки сети TCP/IP.
- ipconfig/renew обновляет адаптеры и отображает все текущие значения настройки сети TCP/IP.
- netstat отображает сетевые соединения (как входящие, так и исходящие), маршрутные таблицы и статистику сетевого интерфейса.
- tracert отображает маршрут (путь) и значения измерения задержки передачи пакетов в сети Internet Protocol (IP).
- nslookup для запросов в DNS для получения имени домена или преобразования IP-адресов или для других DNS-записей.
- 10. Выберите команду из меню и введите значение в поле IP-Address/URL (IP agpec/URL).
- 11. Нажмите Запустить.
- 12. После подтверждения сетевого соединения протестируйте возможность сетевого подключения путем передачи цикла вручную. См. «Ручная сетевая передача файла».

Раздел 5.

Таблица сетевых сообщений

Если появляется сообщение	Сделайте следующее
У др. устройства в сети такой же IP-адрес. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Подтвердите, что у других устройств в сети нет такого же IP-адреса. Измените IP-адрес.
Невозможно подключиться к удал. ПК/серверу. Подтвердите, что сетевой кабель подключен. Обр. в ИТ-отд. б-цы за помощью. Подтвердите, что сетевой кабель подключен. Обратитесь в ИТ- отдел больницы за помощью.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Убедитесь, что сетевой кабель подключен к стерилизатору и к активному порту данных на стене. Проверьте правильность введенных данных в настройках сети стерилизатора. Проверьте правильность информации о серверном компьютере, убедитесь, что данная информация не изменена.
Невозм. найти DHCP-сервер. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Проверьте работу DHCP-сервера.
Введите прав. имя хоста (буквенно- цифр. символы и «_»). Имя хоста д. б. уник. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Подтвердите, что используется имя хоста STERRAD 100NX по умолчанию с использованием буквенно-цифровых символов и «_».

Если появляется сообщение	Сделайте следующее
Ошибка генерац. файлов.	 Стерилизатор не может создать файлы выбранного цикла. Выберите другой номер цикла для передачи.
Ошибка при передаче файлов.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Проверьте правильность информации о серверном компьютере, убедитесь, что данная информация не изменена.
Ошибка при сет. передаче файлов. Первая запись цикла будет удалена.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Проверьте правильность информации о серверном компьютере, убедитесь, что данная информация не изменена.
Функция недоступна, или сеть настроена неправильно. Обратитесь к представителю компании ASP за дополнительной информацией.	 Подтвердите конфигурацию настроек сети. Обратитесь к представителю компании ASP за дополнительной информацией.
Функция недоступна. Обратитесь к представителю компании ASP за дополнительной информацией.	 Обратитесь к представителю компании ASP за дополнительной информацией.
Сетевой кабель отключ. Подтвердите, что сетевой кабель подключен. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью.	 Убедитесь, что сетевой кабель подключен к стерилизатору и к активному порту данных на стене. Запустите тест Ping в окне Диагностика, чтобы проверить возможность подключения.

Если появляется сообщение	Сделайте следующее
Введите правильный IP-адрес DNS. Формат: четыре цифры от 0 до 255, раздел. точками. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Проверьте введенные значения.
Введите прав. имя домена. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Убедитесь, что введенное значение не превышает 30 символов.
Введите правильный адрес шлюза. Формат: четыре цифры от 0 до 255, раздел. точками. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Проверьте введенные значения.
Введите правильный IP-адрес. Формат: четыре цифры от 0 до 255, раздел. точками. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Проверьте введенные значения.
Введите прав. маску подсети. Формат: четыре цифры от 0 до 255, раздел. точками. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Проверьте введенные значения.
Невозможно устан. соед.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Убедитесь, что сетевой кабель подключен к стерилизатору и к активному порту на стене. Проверьте правильность введенных данных в настройках сети стерилизатора. Проверьте правильность информации о серверном компьютере, убедитесь, что данная информация не изменена.

Если появляется сообщение	Сделайте следующее
Невозможно устан. соед. Подтверд. прав-ть введен. настроек. Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью.	 Обратитесь в ИТ-отдел больницы за помощью. Проверьте правильность введенных данных в настройках сети стерилизатора. Проверьте правильность информации о серверном компьютере, убедитесь, что данная информация не изменена. Убедитесь, что название учетной записи и пароль не изменились.

Раздел 6.

Проверка сетевого соединения

Чтобы убедиться, что STERRAD 100NX может отправлять данные в сеть, можно провести ping-тест. Для данного теста потребуется сетевой перекрестный кабель.

Следующие этапы используются в операционной системе Windows 7. Если вы пользуетесь другой версией Windows, экраны могут выглядеть иначе.

А. Подготовка удаленного хост-компьютера к ping-тесту

Перед началом теста необходимо создать подключение к локальной сети (LAN).

- 1. Подключите перекрестный кабель к удаленному хост-компьютеру и стерилизатору STERRAD 100NX.
- 2. Нажмите 🧐 (значок «Пуск») на панели задач Windows 7 и выберите **Панель управления**.



3. Выберите **Центр управления сетями** и общим доступом.



4. Выберите **Изменение параметров** адаптера.



5.

- а. Выберите **Подключения по локальной сети**.
- b. Нажмите **Свойства** (не показано).



- а. Выберите Интернет-протокол версии 4 (TCP/IPv4).
- b. Нажмите **Свойства**.

Vetworking Sharing		
Connect using:		
Intel(R) 82579	LM Gigabit Network C	onnection
This connection uses	s the following items:	Configure
Client for Mi	icrosoft Networks	
Juniper Net	work Service	
QoS Packe	t Scheduler	10.000 EX
File and Prin	nter Sharing for Microso	oft Networks
 Internet Pro 	tocol Version 6 (TCP/I	Pv6 a.
Internet Pro	tocol Version 4 (TCP/I	Pv4)
Mark Link-Layer	Topology Discovery Ma	apper I/O Driver b.
	Topology Discovery ne	sponder
Install	Uninstall	Properties
Description		
Transmission Cont wide area network across diverse inte	trol Protocol/Internet P c protocol that provides erconnected networks.	rotocol. The default communication

7. Выберите Использовать следующий IP-адрес и введите следующий образец сетевого номера.
IP-адрес (192.168.1.127), маска подсети (255.255.255.0), основной шлюз (192.168.1.1), предпочитаемый DNS сервер (192.168.1.5), альтернативный DNS сервер (192.168.1.6). Нажмите OK.

eneral	
You can get IP settings assigne this capability. Otherwise, you for the appropriate IP settings.	d automatically if your network supports need to ask your network administrator
Obtain an IP address auto	matically
• Use the following IP addre	ss:
IP address:	192.168.1.127
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	192.168.1.1
Obtain DNS server addres	s automatically
Use the following DNS service	ver addresses:
Preferred DNS server:	192.168.1.5
Alternate DNS server:	192.168.1.6
🔲 Validate settings upon ex	it Ad <u>v</u> anced



- а. Нажмите **Закрыть** в окне «Статус подключения по локальной сети».
- b. Нажмите Закрыть на следующем экране.



9.

а. Вы можете проверить правильность введенной информации о локальной сети (LAN).

На панели задач щелкните по 🕙 (значку «Пуск»). Выберите **Командная строка** в списке программ.



b. Как представлено в примере, введите **ipconfig/all** после «(Буква диска):\>». Нажмите **Enter** на клавиатуре компьютера.



с. Появится следующий экран. Если локальная сеть (LAN) настроена правильно, на экране появится информация о сети, которую вы ввели на этапе 7. Можно провести ping-тест со стерилизатора.

Et]	Command Prompt
on	Connection-specific DNS Suffix .: Description
	152
	DNS Servers : 192.158.1.5 192.168.1.6 HecB166 Soci Topip
Eti	hernet adapter Local Area Connection≭ 9: Media State : Media disconnected Connection=specific DNS Suffix . : Description : Nortel UPN Adapter

Б. Временное отключение системы безопасности Windows на удаленном хост-компьютере

 На рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши значок Компьютер и выберите Управление.



2.

- а. Выберите **Службы и приложения** из списка в левой части экрана.
- b. Дважды щелкните **Службы**.

Computer Management				
Ele Action View Help			-	
Computer Management (Local	Name	Type	Description (b.)	Actions
System Tools	G Services		Starts, stops, and config	Services and Applications
 Fask Scheduler Event Viewer 	WMI Centrol	Extension Snap-in	Configures and controls	More Actions
Shared Folders				Services
Coal Open and Oropping the Coal open and Oropping the Coal open and Op	Ð			More Actions

3. Дважды щелкните Центр безопасности.

E Computer Management								×
Computer Management (Local	 Services 	_					Actions	_
Task Scheduler El Sunnt Vinuer	Security Center	Name	Description	Status	Startup Type	*	More Actions	
shared Folders	Stop the service	Remote Registry	Enables rem Offers routi	Started	Automatic Disabled		Security Center	
Control of the send of th	Description: The WSCSVC (Vindows Security Center) service monitors and remote service headth settings on	G RPC Endpoint Ma SACSrv Secondary Logon Secure Socket Tun Socurby Accounts	Resolves RP SafeNet Aut Enables star Provides su The starture	Started Started	Automatic Automatic Manual Manual		More Actions	
Services	the computer. The health settings include firewall (on/off), antivirus (on/off/out of date), antispyware (on/off/out of date), Windows	Security Center	The WSCSV Supports Inc	Started Started	Automatic Automatic Automatic			

- а. Нажмите **Остановить** в поле «Состояние службы».
- b. Нажмите **ОК**, чтобы закрыть экран.



5. Прокрутите меню и дважды щелкните **Брандмауэр Windows**.

Ele Action View Help							
Computer Management (Local	 Services 						Actions
> (a) Task Scheduler	Windows Firewall	Name	Description	Status	Startup Type	Log *	Services
Event Viewer		Q Windows CardSpace	Securely en		Manual	Loc	More _
b gg Shared Folders	Start the service	Q Windows Color System	The WcsPla		Menuel	Loc	Windows
Eccal Users and Groups		Q Windows Connect Now - Co	WENESVE		Manual	Loc	More
Device Manager	Description	Q Windows Defender	Protection a		Manual	Loc	600000
Storage	Windows Firewall helps protect your	Q Windows Driver Foundation	Manages us	Started	Automatic	Loc	
B Disk Management	computer by preventing	Q Windows Error Reporting Serv	Allows error		Manual	Loc	
B Services and Applications	access to your computer through the	Q Windows Event Collector	This service		Manual	Net	
C. Services	Internet or a network.	Q Windows Event Lon	This service	Started	Automatic	Loc	
will WMI Centrol		CL Windows Firewall				Loc	
		Windows Font Cache Service	Ophrmizes p	Started	Automatic (D	Loc	
		Mindows Image Acquisition I	Droubder im		Manual	Loc	

6.

- а. Нажмите **Остановить** в поле «Состояние службы».
- b. Нажмите **ОК**, чтобы закрыть экран.

eneral Log C	In Recovery Dep	endencies	
Service name:	WSCSVC		
Display rame:	Security Center		
Description:	The WSCSVC (monitors and rep	Windows Security Cer orts security health se	nter) service
Path to execut C:\Windows\S	able: lystem32\svchost.ex	e -k LocalServiceNet	workRestricted
Startup type:	Automatic		-
Help me coninc		puoris.	
Service status:	Started a.		
Service status:	Started a.	Pause	Resume

- 7. Выключите брандмауэр Windows.
 - а. Нажмите в системе Windows кнопку ПУСК, Панель управления, Брандмауэр Windows.
 - b. Нажмите Включить/ выключить брандмауэр Windows на боковой панели экрана Windows.

	Usin protect your DC with Windows D	irouall	
Control Panel Home Allow an app or feature through Windows Firewall	Windows Firewall can help prevent hackers or ma Internet or a network.	Irewall	ess to your PC through the
Change notification settings Turn Windows Firewall on or off	Vetworks at a workplace that are attached to a d	lomain	Connected 🕥
Restore defaults Advanced settings Troubleshoot my network	Windows Firewall state: On Incoming connections: Block all connections to apps that are not on the allowed apps. Active domain networks: Image: Instead and the allowed apps. Notification state: Do not notify me when Windows Firewall block new app.		
	Private networks		Not connected 📀
	Guest or public networks		Not connected 🕑

- Нажмите Рекомендованные настройки пользователя, выберите переключатель
 Выключить брандмауэр Windows в каждом из следующих разделов.
 - а. Настройки расположения в сети домена.
 - b. Настройки расположения в домашней или рабочей (частной) сети.
 - с. Настройки расположения в сети общего пользования.
 - d. Нажмите ОК.



В. Проведение ping-теста со стерилизатора

✓ Примечание. Для данной процедуры необходим уровень доступа руководителя.

Данные этапы выполняют, чтобы продемонстрировать, что стерилизатор может отправлять пакеты данных в сеть.

- 1. Перейдите к экрану «Система готова» и нажмите кнопку **Средства**.
- Сист.гот 01:26:36 ПП 09/23/2016 Наз.
 Выб.цикл или сканируйте биол.индикат,чтобы нач:
 Нач.
 Нач.
 БИЛ Нач.
 Нач.
 Нач.
 Состанируйте биол.индикат,чтобы нач:
 Нач.
 Нач.
 Состанирийни
 Нач.
 Состанирийни
 Состанирии
 Состанирии
 Состанирии
 Состанирии
 С
- 2. Нажмите **Сеть** в Меню Дополнительные утилиты.

Менн	о доп. утилит	c)1:33:56 ПП	09/23/2016
•	Has.			
	Дата/вр	Конф.сист	Пльэ/адм	Функции касс.
	Сеть	Диагнос	Ф-ции т/обсл.	Упр.файлами
	Заг.ф-л	Вх.дв.откр.	Вх. дв.закр.	Парам.прод

а. Нажмите Ручной в режиме конфигурации на экране «Настройка сети». Введите следующую информацию в поля на экране. Для поля «Имя хоста» вы можете использовать информацию из формы F-107773 (форма информации о сетевом соединении «Интерфейс цифровой передачи»). IP адрес (192.168.1.126), маска подсети (255.255.255.0), шлюз (**192.168.1.1**). первичный DNS (**192.168.1.5**), вторичный DNS (**192.168.1.6**). Для поля «Имя домена» вы можете использовать информацию из формы F-107773 (форма информации о сетевом соединении «Интерфейс цифровой передачи») или оставить поле пустым.

Настр.	сети					01:44:54	4 MM			09/23/201
◀ на	a9.									Диагнос
Реж	им кон	фиг: (ДАВТ.	💿 Руч			Ш.	110 3 1	0.144.13	3.1
	Имя хо	оста:	678901	234567	89		Перв.	DNS 1	0.150.5.	29
	IP-	адр	10.144.1	3.52			Втор.	DNS 1	0.150.5.	30
	Mac.r	юдс	255.255	.255.0			Назв.,	qom q	rstuvwxy	z123456
! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	6	& 7	* 8	(9) 0	- + =
Q	w		R			U	I.		P	Backspace
۶ .	A	s	D	F	G	н	L	к	L	
alt			с			N	м		>	Enter
Cap	Lock	{ [}						?	Done

- b. Нажмите **Done** (Готово), чтобы сохранить сетевые данные.
- 4. Нажмите **Диагностика** на экране «Настройка сети».



5. Выберите команду **ping** в раскрывающемся меню «Команда».



6. Введите IP-адрес удаленного хост-компьютера **192.168.1.127** в поле «IP-адрес/имя хоста».

Диагн рст.сети 01:44:18101							09/23/2016			
	 ◄ Ha3. 								Запустить	
		Физ.а	дрес	74:FE:4	8:00:D0	:C7				
			Ком	ping					•	
	IP-a	др/имя	хост							
! 1	@ 2	# 3	\$ 4	% 5	6	& 7	* 8	(9) 0	- + - =
Q	w	E		т		U	I			Backspace
~ .		s		F		н				; "
alt		x		v	В	N	м	< ,	>	Enter
Сар	Lock	{ [}						? /	Done

7. Нажмите **Запустить**. Стерилизатор выполнит ping-тест сети, отправив 10 пакетов с данными на удаленный хост-компьютер.

Диагно	ост.сети				9	01:44:18	s nn			09/2	3/2016
◀ Наэ.										Запус	стить
		Физ.а	дрес	74:FE:4	8:00:D0	:C7					
			Ком	oina							
	IP-aµ	цр/имя	хост								
!	æ	#	\$	%	~	å	•	()		+
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	-
	w					U				Backs	space
~ ,	А	s	D	F	G	н	J	к	L	:	,
alt	z					N	м			En	ter
Сар	Lock	{ [}						?		

8. Если ping-тест со стерилизатора пройдет успешно, то на экране появятся сообщения от 10 пакетов.

Если тест не будет пройден, проверьте правильность введенной информации и повторите тест.

		09/23/2016
Наз.		
PING 10.144.	13.10(10.144.13.10)56(84) bytes of Data.	<u> </u>
64 bytes from	10.144.13.10:icmp_seq=1 ttl=63 time=0.863 ms	
64 bytes from	10.144.13.10:icmp_seq=1 ttl=63 time=0.863 ms	
64 bytes from	10.144.13.10:icmp_seq=1 ttl=63 time=0.863 ms	
64 bytes from	10.144.13.10:icmp_seq=1 ttl=63 time=0.863 ms	
64 bytes from	10.144.13.10:icmp_seq=1 ttl=63 time=0.863 ms	
64 bytes from	10.144.13.10:icmp_seq=1 ttl=63 time=0.863 ms	
64 bytes from	10.144.13.10:icmp_seq=1 ttl=63 time=0.863 ms	
64 bytes from	10.144.13.10:icmp_seq=1 tti=63 time=0.863 ms	
64 bytes from	10.144.13.10:icmp_seq=1 ttl=63 time=0.863 ms	
64 bytes from	10.144.13.10:icmp_seq=1 ttl=63 time=0.863 ms	
64 bytes from		
10 nackets tra	nsmeted 10 Received 0% pocket loss time 9008	
rtt min/avg/m	ax/mdey = 0.345/0.461/0.863/0.147 ms	
rtt min/avg/m	ax/mdev = 0.345/0.461/0.863/0.147 ms	
rtt min/avg/m	a×/mdev = 0.345/0.461/0.863/0.147 ms	_
rtt min/avg/m	a×/mdev = 0.345/0.461/0.863/0.147 ms	
rtt min/avg/m	a×/mdev = 0.345/0.461/0.863/0.147 ms	-

Ping-тест завершен.

Г. Переустановка настроек локальной сети (LAN) на ноутбуке.

После завершения ping-теста вам потребуется переустановить свойства локальной сети (LAN) на ноутбуке.

- 1.
- а. Перейдите к экрану «Свойства подключений по локальной сети».
 Выберите Интернет-протокол версии 4 (ТСР/ІРv4).
- b. Нажмите **Свойства**.
- с. Нажмите **ОК**.



- а. Выберите **Получить ІР-адрес автоматически**.
- b. Выберите Получить адреса DNS-серверов автоматически.
- с. Нажмите **ОК**.

nternet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties							
General	al Alternate Configuration						
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.							
 Obtain an IP address automatically 							
- 🔘 Us	Use the following IP address:	- II					
IP ad	address:						
Subr	bnet mask:						
Defa	fault gateway:						
() Oł	Obtain DNS server address automatically						
Us	Use the following DNS server addresses:	- II					
Prefe	eferred DNS server:						
Alter	ernate DNS server:						
V	Validate settings upon exit						
	OK Canc	cel					

3. Нажмите **Закрыть** в окне «Статус подключения по локальной сети».

eneral		
Connection		
IPv4 Connecti	vity:	No network access
IPv6 Connecti	vity:	No network access
Media State:		Enabled
Duration:		00:03:13
Speed:		100.0 Mbps
D <u>e</u> tails		
Details		1
Activity —	Sent — 💐	Received
Activity Packets:	Sent — 99	Received

Перезагрузите компьютер, чтобы завершить перенастройку локальной сети (LAN).

Д. Переустановка настроек сети стерилизатора

Для перенастройки сети на стерилизаторе выполните следующие этапы. Отключите перекрестный сетевой кабель от сетевого порта стерилизатора и подключите сетевой кабель прямого подключения к локальной сети (LAN).

- 1. Перейдите назад к экрану «Настройка сети».
 - а. Нажмите **Автоматический** для параметра «Режим конфигурации» на экране «Настройка сети».
 - b. Нажмите **Done** (Готово). (Если вы используете ручной режим, вам необходимо восстановить настройки вручную.)
- 2. Перезагрузите стерилизатор.



Приложение D.

Кнопки, используемые в данном руководстве

Кнопка	Название кнопки	Описание
+	Добавить	Эта кнопка используется на многих экранах. Нажав кнопку «Добавить», пользователь может добавить элемент в текущий список.
Доб.польз.	Добавить пользователя	Эта кнопка используется на экране «Администрация пользователя». Нажав эту кнопку, руководитель может указать идентификатор оператора, пароль и уровень доступа нового пользователя.
Наз	Назад	Эта кнопка используется на многих экранах. Нажав кнопку «Назад», пользователь может перейти к предыдущему экрану.
Отмена	Отмена	Эта кнопка используется на многих экранах. Нажав кнопку «Отмена», пользователь может перейти к предыдущему экрану.
Отм.цикл	Отменить цикл	Эта кнопка используется на экране «Цикл в действии». Нажав эту кнопку, пользователь может отменить текущий цикл.

Кнопка	Название кнопки	Описание
Подтв.	Подтвердить	Эта кнопка используется на многих экранах. Нажмите «Подтвердить», чтобы принять отображенные данные.
Ист.ц-ла	История цикла	Эта кнопка встречается на экране «Система готова». После нажатия этой кнопки отображается экран «Выбор файла истории цикла». Данный экран позволяет выбрать файл с историей цикла и просмотреть или распечатать его.
Перед.данн	Передача данных	Эта кнопка встречается на экране «Выбор файла истории цикла». Кнопка «Передача данных» позволяет сохранять готовые для печати документы в формате .PDF и данные .CSV в памяти подключенного к сети персонального компьютера или на карте памяти USB (для выбранных циклов). Нажав на эту кнопку, можно открыть экраны «Сетевая передача» и «Сохранить на USB».
Дата/вр	Дата и время	Эта кнопка встречается на экране «Дополнительные утилиты». Эта кнопка позволяет пользователю настраивать дату, время, часовой пояс и формат отображения и печати даты и времени.
	Удалить	Эта кнопка используется на многих экранах. Нажав кнопку «Удалить», пользователь может удалить элемент из текущего списка.

Кнопка	Название кнопки	Описание
Диагнос	Диагностика	Эта кнопка встречается на экране «Настройка сети». Она позволяет пользователю запускать последовательность диагностических тестов при участии оператора и распечатывает отчет о диагностическом тесте.
Утил.касс	Утилизация кассеты	Эта кнопка встречается на экране «Дополнительные утилиты». Эта кнопка выполняет перемещение загруженной кассеты в ящик для утилизации кассет.
Гот.	Готово	Эта кнопка используется на многих экранах. Нажав на эту кнопку, вы подтверждаете завершение ввода запрашиваемой/ необходимой информации в текстовом поле.
Ввод	Ввод	Эта кнопка используется на многих экранах. Нажав на эту кнопку, пользователь может завершить ввод запрашиваемой информации в текстовом поле.
Упр.файлами	Управление файлами	Эта кнопка встречается на экране «Дополнительные утилиты». Используйте эту кнопку, чтобы открыть экран «Управление файлами» для выбора и просмотра калибровочных файлов или файлов с отчетами о диагностике.
í	Информация	Эта кнопка встречается на экране «Система готова». После нажатия кнопки «Информация» отображается информация о выбранном цикле.

Кнопка	Название кнопки	Описание
Вх.дв.закр.	Входная дверца закрыта	Закрывает дверцу с входной стороны (двухдверная конфигурация).
Вх.дв.откр.	Входная дверца открыта	Открывает дверцу с входной стороны.
Выход	Выход	Эта кнопка встречается на экране «Система готова». Используется при завершении работы текущего оператора со стерилизатором.
Изменить данные пользователя	Изменить данные пользователя	Эта кнопка используется на экране «Администрация пользователя». Нажав эту кнопку, руководитель может изменить идентификатор, пароль и уровень доступа нового пользователя текущего пользователя.
Сеть	Сеть	Эта кнопка встречается на экране «Дополнительные утилиты». Нажав на эту кнопку, пользователь переходит к настройке конфигурации сетевого соединения.
Сетевая передача	Сетевая передача	Эта кнопка используется на экране «Передача данных». Нажав на эту кнопку, пользователь может передать данные на подключенный к сети ПК.
Нет	Нет	Эта кнопка используется на экране подтверждения «Отменить цикл». Нажатием на эту кнопку пользователь подтверждает, что не хочет отменять текущий цикл.

Кнопка	Название кнопки	Описание
	Открыть/закрыть дверцу	Эта кнопка используется на многих экранах. Эту кнопка служит для открытия или закрытия дверцы камеры стерилизатора.
Выходная дверца закрыта	Выходная дверца закрыта	Закрывает дверцу с выходной стороны (двухдверная конфигурация).
Выходная дверца открыта	Выходная дверца открыта	Открывает дверцу с выходной стороны.
Сп-к печ.	Список для печати	Эта кнопка используется на экране «История цикла». Эта кнопка обеспечивает печать списка всех файлов журнала циклов из памяти стерилизатора.
Результат печати	Результат печати	Эта кнопка используется на экране «Информация о системе». Нажмите эту кнопку, чтобы распечатать содержимое файла «Информация о системе».
Настр.принт	Настройки принтера	Эта кнопка используется на экране «Конфигурация системы». С помощью этой кнопки пользователи могут выбрать предпочтительный вариант распечатки.
Парам.процесса	Параметры процесса	Эта кнопка используется на экране «Цикл в действии». После нажатия на эту кнопку на экране отображается информация о текущей стадии стерилизатора.

Кнопка	Название кнопки	Описание
Парам прод	Параметры продукта	Эта кнопка встречается на экране «Дополнительные утилиты». Используйте эту кнопку, чтобы включить или выключить определенные обновления функций.
Пуск	Пуск	Эта кнопка используется на экране «Диагностика сети». Нажатием на эту кнопку запускается диагностика сети.
Сохр.	Сохранить	Эта кнопка используется на экране «Сохранить на USB». Нажав на эту кнопку, пользователь может запустить сохранение выбранного цикла.
Ф-ции т/обсл	Функции технического обслуживания	Эта кнопка встречается на экране «Дополнительные утилиты». Функции техобслуживания предназначены только для сервисных представителей компании ASP.
Нач.цикл	Начать цикл	Эта кнопка отображается на экране «Система готова» после выбора цикла пользователем. Нажатием на эту кнопку запускается выбранный цикл (STANDARD, FLEX, DUO, EXPRESS).
Настр стерилиз	Настройки стерилизатора	Эта кнопка используется на экране «Конфигурация системы». Нажав на эту кнопку, пользователь может перейти к настройкам идентификации стерилизатора (таким, как название учреждения, название отделения, идентификатор стерилизатора и серийный № стерилизатора).

Кнопка	Название кнопки	Описание
Конф сист	Конфигурация системы	Эта кнопка встречается на экране «Дополнительные утилиты». Кнопка служит для установки параметров работы стерилизатора.
Передача	Передача	Эта кнопка используется на экране «Сетевая передача». Нажатием на эту кнопку запускается передача файлов на серверный компьютер.
Настр. перед	Настройки передачи	Эта кнопка используется на экране «Конфигурация системы». С помощью этой кнопки пользователь может выбрать предпочтительный формат распечатки при передаче на серверный компьютер.
Загр.дан.пол.	Загрузить данные пользователя	Эта кнопка используется на экране «Администрация пользователя». Эта кнопка позволяет стерилизатору получить файл с полной базой данных с именами, паролями и уровнем доступа пользователей с запоминающего устройства USB.
Сохранить на USB	Сохранить на USB	Эта кнопка используется на экране «Передача данных». Эта кнопка обеспечивает передачу данных истории циклов на карту памяти USB.

Кнопка	Название кнопки	Описание
Пльз./адм	Пользователя администрирование	Эта кнопка встречается на экране «Дополнительные утилиты». С помощью этой кнопки можно добавлять, изменять или удалять имена пользователей, пароли и уровни доступа.
Ср-ва	Средства	Эта кнопка используется на экране «Система готова». Эта кнопка позволяет пользователю настраивать конфигурацию стерилизатора и сетевого соединения, устанавливать дату и время, устанавливать и настраивать права пользователей, просматривать и распечатывать файлы, проводить диагностические тесты и утилизацию кассет.
Просмотр	Просмотр	Эта кнопка используется на экране «Управление файлами». Нажмите кнопку «Просмотр» для просмотра выбранного калибровочного файла.
См. дет	Смотреть детали	Эта кнопка используется на экране «Цикл завершен». Она отображает файл истории только что завершенного цикла.
Да	Да	Эта кнопка используется на экране подтверждения «Отменить цикл». Нажатием на эту кнопку пользователь подтверждает, что хочет отменить текущий цикл.

Приложение Е.

Графики циклов и биологических индикаторов

График завершения цикла



График биологического индикатора STERRAD CYCLESURE 24



График биологического индикатора STERRAD VELOCITY



Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владияосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922) 49-43-18 Вологоград (844)278-03-48 Вологоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Ижевск (3412)26-03-58 Иваново (4932)77-34-06 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Саранск (8342)22-96-24 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8652)22-31-93 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сыктывка (8212)25-95-17 Сургут (3462)77-98-35 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

https://asp.nt-rt.ru || apu@nt-rt.ru